



In een oogopslag



1. Aan/Uit-knop	2. USB-C-poort
3. Batterijniveau-indicator	4. Draadloze Oplaadindicator


Je telefoon of oordopjes opladen met een oplaadkabel



Status	Draadloze Oplaadindicator	Batterijniveau-indicator
Opladen	Uit	Toont het huidige batterijniveau
Volledig opgeladen	Uit	Uit


Draadloos opladen: voor iPhone 12-serie of later

Om draadloos opladen te activeren, drukt u op de aan/uit-knop of plaatst u uw telefoon op de powerbank. De telefoon wordt magnetisch op zijn plaats gehouden en begint op te laden.



Status	Draadloze Oplaadindicator	Batterijniveau-indicator
Draadloos opladen geactiveerd	Knipperend wit	Toont het huidige batterijniveau
Opladen	Continu wit	Toont het huidige batterijniveau
Volledig opgeladen	Continu wit	Uit


Het opladen van de Power Bank



Status	Draadloze Oplaadindicator	Batterijniveau-indicator
Opladen	Knipperend wit	Toont het huidige batterijniveau
Volledig opgeladen	Knipperend wit	Uit

Opmerking: Wanneer de temperatuur de bedrijfsgrens overschrijdt, zal de batterijlevelindicator uitschakelen. Laat de powerbank afkoelen voordat u deze gebruikt.

De telefoon draadloos opladen en tegelijkertijd de powerbank herladen



Status	Draadloze Oplaadindicator	Batterijniveau-indicator
Draadloos opladen geactiveerd	Knipperend wit	Toont het huidige batterijniveau
Opladen	Continu wit	Toont het huidige batterijniveau
Volledig opgeladen	Continu wit	Uit

Specificaties

Celcapaciteit	5.000mAh 3,85Vdc / 19,25Wh
USB-C Invoer	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
USB-C Uitgang	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
Draadloos Uitgangsvermogen	5W / 7,5W
Totale Uitgang	12W