



Kjapp Oversikt



1. Av/på-knappen	2. USB-C-port
3. Batterinivåindikator	4. Indikator for trådløs lading


Lading av telefonen eller øreproppene ved bruk av en ladekabel



Status	Indikator for trådløs lading	Batterinivåindikator
Lading	Av	Viser gjeldende batterinivå
Fullt ladet	Av	Av


Trådløs lading: for iPhone 12-serien eller senere

For å aktivere trådløs lading, trykk på strømknappen eller plasser telefonen din på strømbanken. Telefonen vil holdes på plass magnetisk og begynne å lade.



Status	Indikator for trådløs lading	Batterinivåindikator
Trådløs lading aktivert	Blinker hvitt	Viser gjeldende batterinivå
Lading	Konstant hvit	Viser gjeldende batterinivå
Fullt ladet	Konstant hvit	Av


Lade opp powerbanken



Status	Indikator for trådløs lading	Batterinivåindikator
Lading	Blinker hvitt	Viser gjeldende batterinivå
Fullt ladet	Blinker hvitt	Av

Merk: Når temperaturen overskrider driftgrensen, vil batterinivåindikatoren slå seg av. La powerbanken avkjøles før bruk.

Lade telefonen trådløst og lade opp strømbanken samtidig



Status	Indikator for trådløs lading	Batterinivåindikator
Trådløs lading aktivert	Blinker hvitt	Viser gjeldende batterinivå
Lading	Konstant hvit	Viser gjeldende batterinivå
Fullt ladet	Konstant hvit	Av

Spesifikasjoner

Cellekapasitet	5.000mAh 3,85Vdc / 19,25Wh
USB-C Inngang	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
USB-C Utgang	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
Trådløs Utgang	5W / 7,5W
Total Utgang	12W