




RYCHLÝ PRŮVODCE


SoloCam S230



©Anker Innovations Limited.


All rights reserved, registered in the United States and other countries.

I / PŘEHLED PRODUKTŮ



- 1. Solární panel
- 2. Kamerový objektiv
- 3. Pohybový senzor
- 4. Fotosenzitivní senzor
- 5. Mikrofon
- 6. LED indikátor
- 7. Tlačítko SYNC
- 8. Port pro nabíjení typu C
- 9. Montážní otvor
- 10. Reprodukční otvor

2 / NABÍJENÍ SOLOCAM



Nabíjení	Svítilí modře
Plně nabitá	Nesvítilí

3 / NASTAVENÍ SOLOCAM

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a zaregistrujte se pro účet.



2. Následujte pokyny na obrazovce pro přidání vaší SoloCam.


4 / MONTÁŽ SOLOCAM

Vyberte umístění

SoloCam S230 lze namontovat na zeď. Vyberte místo, kde získáte požadovaný výhled. Doporučujeme pověsit jej 7–10 stop (2–3 m) nad zemí.




Aby byla maximalizována účinnost solárního panelu, vyberte místo, kde SoloCam S230 může přijímat více slunečního světla.




Namontujte SoloCam S230

SoloCam S230 může být namontována jak venku, tak uvnitř.


1. Otočte knoflíkem montážního držáku proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili a rozebrali.




2. Vyrvejte otvory vrtákem o průměru 15/64 palce (6 mm), poté vložte hmoždinky do otvorů; hmoždinky jsou nutné pro stěny z tvrdých materiálů, jako je beton, cihla nebo štuk.



3. Pevně zašroubujte knoflík montážního držáku do montážního otvoru SoloCam.



4. Držte a přišroubujte SoloCam k montážnímu držáku. Otočte SoloCam pro nastavení pohledu a zkontrolujte ho pomocí živého vysílání, které můžete sledovat v aplikaci eufy Security.



SoloCam S230 může být také nainstalován na strop. Postupujte podle kroků 1-4 uvedených výše a nainstalujte jej.

Tipy:

Pro řešení problémů zkontrolujte nápovědu v aplikaci eufy Security. Odkazujte na stránku aplikace pro stav LED indikátoru.

5 / BEZPEČNOST

- Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití speciálně uvedeno, že je bezpečné tak činit, nepoužívejte tento přístroj v prostředí, které překračuje doporučenou nízkou nebo vysokou teplotu.
- Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití specificky uvedeno, že je to bezpečné, vyhněte se vystavení vašeho zařízení přímému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí.
- Doporučený teplotní rozsah pro zařízení a příslušenství je -20°C až 50°C (Teplota nabíjení je 0°C až 40°C).
- Při nabíjení umístěte zařízení do prostředí s běžnou pokojovou teplotou a dobrým větráním.

Varování:

- Výměna baterie za nesprávný typ může obejít ochranná opatření a vytvořit nebezpečí.
- Zneškodnění baterie v ohni nebo jiném zdroji významného tepla, nebo rozdrčením nebo řezáním, může vést k explozi a úniku hořlavých kapalin a plynů.
- Ponechání baterie v extrémně horkém prostředí může vést k explozi a úniku hořlavých kapalin a plynů.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.