




SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


SoloCam S230



©Anker Innovations Limited.


All rights reserved, registered in the United States and other countries.

I / PRZEGLĄD PRODUKTU



1. Panel słoneczny
2. Obiektyw kamery
3. Czujnik ruchu
4. Czujnik fotosensytywny
5. Mikrofon
6. Wskaźnik LED
7. Przycisk SYNC
8. Port ładowania typu C
9. Otwór montażowy
10. Głośnik

2 / ŁADOWANIE SOLOCAM



Ładowanie	Ciągłe światło niebieskie
Pełny poziom naładowania	Wyłączona

3 / USTAWIANIE SOLOCAM

1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy Security, a następnie zarejestruj się na swoje konto.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać swoją SoloCam.


4 / MONTAŻ SOLOCAM

Wybierz lokalizację

SoloCam S230 można zamontować na ścianie. Wybierz miejsce, z którego można uzyskać pożądaną widok. Zalecamy zawieszenie go 7-10 stóp (2-3 m) nad ziemią.




Aby zmaksymalizować wydajność panelu słonecznego, wybierz miejsce, w którym SoloCam S230 będzie mógł otrzymywać więcej światła słonecznego.




Zamontuj SoloCam S230

SoloCam S230 można zamontować zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.


1. Obróć pokrętko uchwytu montażowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je poluzować i zdemontować.




2. Wywierć otwory wiertłem 15/64 cala (6 mm), a następnie włóż kotwy do otworów; kotwy są niezbędne w przypadku ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegła lub tynk.



3. Mocno wkręć pokrętkę uchwytu montażowego w otwór montażowy SoloCam.



4. Przytrzymaj i przykręć SoloCam do uchwytu montażowego. Obróć SoloCam, aby dostosować widok i sprawdź go za pomocą transmisji na żywo, którą możesz uzyskać w aplikacji eufy Security.



Käännä SoloCamia säätääksesi näkymää ja tarkista se live-lähetyksen avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa. Postępuj zgodnie z krokami 1-4 wymienionymi powyżej, aby go zainstalować.

Wskazówki:

Aby rozwiązać problemy, sprawdź Pomoc w aplikacji eufy Security. Odnieś się do strony aplikacji, aby sprawdzić status wskaźnika LED.

5 / BEZPIECZ- EŃSTWO

- Jeśli w instrukcji obsługi nie zostanie wyraźnie wskazane, że jest to bezpieczne, nie używaj tego urządzenia w środowisku, które przekracza zalecaną niską lub wysoką temperaturę.
- Jeśli w instrukcji obsługi nie zostanie wyraźnie wskazane, że jest to bezpieczne, należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w nadmiernie wilgotnych środowiskach.
- Zalecany zakres temperatur dla urządzeń i akcesoriów wynosi od -20°C do 50°C (temperatura ładowania wynosi od 0°C do 40°C).
- Podczas ładowania proszę umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji.

Ostrzeżenie:

- Zastąpienie baterii niewłaściwego typu może obejść zabezpieczenia i stworzyć niebezpieczeństwo.
- Usuwanie baterii poprzez spalanie lub inne źródło znacznego ciepła, lub przez zgniecenie lub przecięcie, może skutkować eksplozją oraz wyciekami łatwopalnych cieczy i gazów.
- Pozostawienie baterii w skrajnie gorącym środowisku może skutkować eksplozją oraz wyciekami łatwopalnych cieczy i gazów.
- Bateria poddana skrajnie niskiemu ciśnieniu powietrza może skutkować eksplozją oraz wyciekami łatwopalnych cieczy i gazów.