




RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM


SoloCam S230




©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

I / PREHĽAD PRODUKTOV



2 / NABÍJANIE SOLOCAM



Nabíjanie	Neprekinjeno sveti modro
Plne nabité	Izkllopljeno

3 / NASTAVENIE SOLOCAM

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security a zaregistrujte si účet.



2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte svoju SoloCam.


4 / MONTÁŽ SOLOCAM

Vyberte miesto

SoloCam S230 je možné namontovať na stenu. Vyberte miesto, kde môžete získať požadovaný výhľad. Odporúčame ho zavesiť 7-10 stôp (2-3 m) nad zemou.




Aby ste maximalizovali účinnosť solárneho panela, vyberte miesto, kde SoloCam S230 môže prijímať viac slnečného svetla.




Namontujte SoloCam S230

SoloCam S230 môže byť namontovaný vonku aj vo vnútri.


1. Otočte gombík montážnej konzoly proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju uvoľnili a rozobrali.




2. Vyvrtajte otvory vrtákom s priemerom 15/64 palca (6 mm), potom vložte hmoždinky do otvorov; hmoždinky sú potrebné pre steny z tvrdých materiálov, ako je betón, tehla alebo omietka.



3. Pevne zaskrutkujte gombík montážneho držiaka do montážneho otvoru SoloCam.



4. Podržte a priskrutkujte SoloCam k montážnemu držiaku. Otočte SoloCam, aby ste upravili výhľad, a skontrolujte ho pomocou živého prenosu, ku ktorému máte prístup v aplikácii eufy Security.



Käännä SoloCamia säätääksesi näkymää ja tarkista se live-lähetyksen avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa. Nasledujte kroky 1-4 uvedené vyššie na inštaláciu.

Tipy:

Pre riešenie problémov skontrolujte nápoedu v aplikácii eufy Security. Pozrite si stránku aplikácie pre stav LED indikátora.

5 / BEZPEČNOST'

- Pokiaľ v používateľskej príručke alebo návode na použitie nie je výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré presahuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.
- Pokiaľ v používateľskej príručke alebo návode na použitie nie je výslovne uvedené, že to je bezpečné, vyhnite sa vystaveniu zariadenia priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerne vlhkému prostrediu.
- Odporúčaný teplotný rozsah pre zariadenia a príslušenstvo je -20°C až 50°C (teplota pri nabíjaní je 0°C až 40°C).
- Pri nabíjaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrou ventiláciou.

Varovanie:

- Vymenenie batérie za nesprávny typ môže obísť zabezpečenia a vytvoriť nebezpečenstvo;
- Likvidácia batérie v ohni alebo inom zdroji značného tepla, alebo drvením či rezaním, môže mať za následok výbuch, ako aj únik horľavých kvapalín a plynov;
- Nechať batériu v extrémne horúcom prostredí môže spôsobiť explóziu, ako aj únik horľavých kvapalín a plynov.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu, ako aj k úniku horľavých tekutín a plynov.