





HURTIGSTARTVEILEDNING

S220 SoloCam



PRODUKTOVERSIKT




T8134 S220 SoloCam

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ① Solcellepanel | ⑥ Bevegelsessensor |
| ② Fotofølsom sensor | ⑦ Høytaler |
| ③ Mikrofon | ⑧ Synkroniseringsknapp |
| ④ Kameralinse | ⑨ USB-C ladeport |
| ⑤ LED-indikator | ⑩ Monteringshull |

LADER SOLOCAM

LED Indicator



SETTE OPP SOLOCAM

Last ned appen og sett opp enheten

1. Last ned og installer eufy Security-appen, og opprett en konto.



2.Følg instruksjonene på skjermen for å legge til din SoloCam.


MONTERING AV SOLOCAM

Velg et sted

S220 SoloCam kan monteres på en vegg. Velg en plassering hvor det oppnår ønsket utsikt. Vi anbefaler å montere den 7-10 fot (2-3 m) over bakkenivå.




For å maksimere effektiviteten til solcellepanelet, velg et sted hvor S220 SoloCam får mye sollys.



Monter S220 SoloCam


S220 SoloCam kan monteres både innendørs og utendørs.

1. Løsne dekslet på festet ved å vri det mot klokken, og demonter festet.




2. Dette trinnet gjelder hvis du monterer på harde overflater som murstein eller betong. For myke overflater som tre, hopp over dette trinnet.


Borr hull med et 15/64 tommer (6 mm) bor, og sett deretter inn ankerene i hullene.



3. Skru basen av festet fast på veggen. Monter festet igjen.



4. Skru SoloCam på festet. Sørg for at solcellepanelet vender mot himmelen. Plasser SoloCam for å oppnå ønsket vinkel, og sjekk dette ved hjelp av direktesendingen i eufy Security-appen.



For feilsøking, sjekk Hjelp-delen i eufy Security-appen.

SIKKERHET

Den anbefalte temperaturområdet for enheter og tilbehør er -20°C til 50°C (-4°F - 122°F).

Med mindre det er spesifikt angitt i brukerveiledningen eller bruksanvisningen at det er trygt å gjøre det, må du ikke bruke dette apparatet i omgivelser som overskrider den anbefalte lave eller høye temperaturen.

Unngå å utsette enheten for direkte solskinn eller svært våte omgivelser, med mindre det er spesifikt angitt i brukerveiledningen eller bruksanvisningen at det er trygt å gjøre det.

Det anbefales å bruke enheten i et miljø med en temperatur som ligger mellom 5°C og 25°C.

Når du leverer, vennligst plasser enheten i et miljø med normal romtemperatur og god ventilasjon.



FORSIKTIG!

DET ER FARE FOR EKSPLOSJON HVIS FEIL BATTERITYPE BRUKES.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL DERES INSTRUKSJONER.

- Å bytte ut et batteri med en feil type kan omgå sikkerhetsforanstaltninger og skape fare;
- Avhending av et batteri i en brann eller annen betydelig varmekilde, eller ved knusing eller kutting, kan føre til en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser;
- Å etterlate et batteri i et ekstremt varmt miljø kan føre til eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser;
- Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser.