





RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE

S220 SoloCam



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PREHĽAD PRODUKTOV




T8134 S220 SoloCam

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① Solárny Panel | ⑥ Pohybový senzor |
| ② Fotosenzitívny senzor | ⑦ Reprodukter |
| ③ Mikrofón | ⑧ Tlačidlo SYNC |
| ④ Šošovka fotoaparátu | ⑨ USB-C nabijací port |
| ⑤ Kazalník LED | ⑩ Montážny otvor |

NABÍJANIE SOLOCAM

LED Indicator



NASTAVENIE SOLOCAM

Stiahnite si aplikáciu a nastavte zariadenie

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security a zaregistrujte si účet.



2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte svoju SoloCam.

2 SK


MONTÁŽ SOLOCAM

Vyberte miesto

S220 SoloCam je možné namontovať na stenu. Vyberte miesto, kde dosiahnete požadovaný výhľad. Odporúčame namontovať ho 7-10 stôp (2-3 m) nad úrovňou zeme.



Aby ste maximalizovali účinnosť solárneho panela, vyberte miesto, kde S220 SoloCam dostáva dostatok slnečného svetla.




SK 3

Namontujte S220 SoloCam


S220 SoloCam môže byť namontovaná dovnútra aj vonku.

1. Uvoľnite kryt držiaka otočením proti smeru hodinových ručičiek a rozoberte držiak.




2. Tento krok platí, ak inštalujete na tvrdé povrchy ako tehla alebo betón. Pre mäkké povrchy, ako je drevo, tento krok preskočte.


Vyvrátajte otvory vrtákom s priemerom 15/64 palca (6 mm), potom vložte hmoždinky do otvorov.



3. Pevne pripevnite základňu držiaka na stenu. Zostavte úchyt.



4. Naskrutkujte SoloCam na držiak. Uistite sa, že solárny panel smeruje k oblohe. Umiestnite SoloCam tak, aby ste dosiahli požadovaný výhľad, a skontrolujte ho pomocou živého prenosu v aplikácii eufy Security.



Pri riešení problémov si skontrolujte sekciu Pomoc v aplikácii eufy Security.

BEZPEČNOSŤ

Odporúčaný teplotný rozsah pre zariadenia a príslušenstvo je -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F).

Pokiaľ v používateľskej príručke alebo návode na použitie nie je výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré presahuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.

Pokiaľ v používateľskej príručke alebo návode na použitie nie je výslovne uvedené, že to je bezpečné, vyhnite sa vystaveniu zariadenia priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerne vlhkému prostrediu.

Odporúča sa umiestniť zariadenie do prostredia s teplotou v rozmedzí od 5°C do 25°C.

Pri dodávke prosím umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrou ventiláciou.



UPOZORNENIE!

HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK SA POUŽIJE NESPRÁVNY TYP BATÉRIE.

LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATÉRIE PODĽA ICH POKYNOV.

- Vymenenie batérie za nesprávny typ môže obísť ochranné opatrenia a vytvoriť nebezpečenstvo;
- Likvidácia batérie v ohni alebo inom zdroji významného tepla, alebo jej drvením alebo rezaním, môže viesť k výbuchu a k úniku horľavých kvapalín a plynov;
- Ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu, ako aj k úniku horľavých tekutín a plynov;
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch ako aj únik horľavých kvapalín a plynov.