





HITRI VODNIK ZA ZAČETEK

S220 SoloCam



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PREGLED IZDELKOV




T8134 S220 SoloCam

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| ① Solarna plošča | ⑥ Senzor gibanja |
| ② Fotosenzitivni senzor | ⑦ Zvočnik |
| ③ Mikrofon | ⑧ Gumb za sinhronizacijo |
| ④ Leča kamere | ⑨ USB-C polnilna vrata |
| ⑤ LED kontrolka | ⑩ Montažna luknja |

POLNJENJE SOLOCAM

LED Indicator



NASTAVITEV SOLOCAM

Prenesite aplikacijo in nastavite napravo

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security ter se prijavite za račun.



2. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje SoloCam-a.


NAMENITEV SOLOCAM

Izberite Lokacijo

S220 SoloCam lahko namestite na steno. Izberite lokacijo, kjer doseže želeni pogled. Priporočamo, da ga namestite 7-10 čevljev (2-3 m) nad tlemi.




Za maksimalno učinkovitost sončne plošče izberite mesto, kjer bo kamera S220 SoloCam prejela veliko sončne svetlobe.



Namestitev S220 SoloCam


S220 SoloCam je mogoče namestiti tako v notranjih kot tudi zunanjih prostorih.

1. Zrahljajte pokrov nosilca tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca in razstavite nosilec.




2. Ta korak velja, če montirate na trde površine, kot so opeka ali beton. Za mehke površine, kot je les, preskočite ta korak.


Izvtajte luknje s svedom velikosti 15/64 in (6 mm), nato v luknje vstavite vložke.



3. Trdno privijte podstavek nosilca na steno. Ponovno sestavite nosilec.



4. Privijte SoloCam na nosilec. Poskrbite, da bo sončna plošča obrnjena proti nebu. Namestite SoloCam, da dosežete zelen pogled, pri čemer preverite s pomočjo prenosa v živo v aplikaciji eufy Security.



Za odpravljanje težav preverite razdelek Pomoč v aplikaciji eufy Security.

VARNOST

Priporočeni temperaturni razpon za naprave in dodatke je -20°C do 50°C (-4°F do 122°F).

Razen če je v uporabniškem vodiču ali navodilih za uporabo posebej navedeno, da je varno, tega naprave ne uporabljajte v okolju, ki presega priporočeno nizko ali visoko temperaturo.

Če ni posebej navedeno, da je to varno storiti v priročniku za uporabo ali navodilih, se izogibajte izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi ali prekomerno vlažnim okoljem.

Priporočljivo je, da napravo uporabljate v okolju s temperaturo med 5 °C in 25 °C.

Ob dobavi prosimo postavite napravo v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.



POZOR!

OBSTAJA TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE SE UPORABI NAPAČNA VRSTA BATERIJE.

ODVRZITE RABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NJIHOVIMI NAVODILI.

- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko obide varovala in povzroči nevarnost;
- Odstranjevanje baterije v ognju ali drugem viru močne toplote, ali z drobljenjem ali rezanjem, lahko povzroči eksplozijo ter uhajanje vnetljivih tekočin in plinov;
- Pustitev baterije v izredno vročem okolju lahko povzroči eksplozijo ter uhajanje vnetljivih tekočin in plinov;
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ter puščanje vnetljivih tekočin in plinov.