




PIKAOPAS

eufyCam 2 Pro
LANGATON HD-TURVAKAMERA



©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1 / PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

eufyCam 2 Pro -asennus



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Asennus
Kiinnike



Sisätilat
Asenna



Mikro-USB
latauskaapeli




Asennusruuvit
ja ankkurit




Koukku
(sisäasennukseen)

2 / TUOTTEEN YLEISKATSAUS

eufyCam 2 Pro



1. Valoherkkä anturi
2. Kameran objektiivi
3. Liiketunnistin
4. Mikrofoni
5. LED indicator




6. Synkronointipainike
7. USB-latausportti
8. Ruuvin reikä

3/EUFYCAM 2 PRO: N LISÄÄMINEN

eufyCam 2:n lisääminen olemassa olevaan järjestelmään

Lisää eufy-laitteet noudattamalla eufy Security -sovelluksen ohjeita. Valitse Lisää laite ja valitse sitten eufyCam 2 Pro lisätäksesi sen järjestelmään.



4/KAMERAN ASENTAMINEN

Löydä hyvä asennuspaikka


Löytääksesi kiinnityspaikan eufyCam 2 Pro:lle sinun on testattava langattoman signaalin voimakkuus.

- ① Avaa eufy Security -sovellus ja siirry kohtaan Camera Settings (Kameran asetukset) > Mounting Guide (Asennusopas).
- ② Testaa langattoman signaalin voimakkuus viemällä kamera ja puhelin kohtaan, johon haluat asentaa kameran.
- ③ Siirrä kamera mahdollisimman lähelle HomeBase 2:ta, jos käytät langatonta verkkoa.



Valitse korkeus ja sijainti


Ripusta eufyCam 2 Pro 2-3 m (7-10 ft) maanpinnan yläpuolelle. Tämä korkeus maksimoi eufyCam 2 Pron liiketunnistimen tunnistusalueen. Älä sijoita eufyCam 2 Prota suoraan auringonpaisteeseen.




Asenna kamera

Kamera voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin.


1. Löysennä kiertämällä asennuskiinnikkeen nuppia myötäpäivään ja pura se.




2. Poraa reikiä 5.95 mm:n (15/64 tuuman) poralla ja työnnä ankkurit reikiin; ankkurit ovat tarpeen seinissä, jotka on rakennettu kovasta materiaalista, kuten betonista, tiilistä tai laastista.



3. Ruuvaa asennuskiinnikkeen alusta tukevasti seinään. Kiinnitä kiinnikkeen pallonuppi kiinnikkeen alustaan.



4. Kiristä eufyCam 2 Pro asennuskiinnikkeeseen ja säädä katselukulma tarkistamalla live-syöte eufy Security -sovelluksessa.




Vinkkejä:
Vianmääritys kuvataan eufy Security -sovelluksen ohjeissa.


Asenna kamera sisälle

Kiinnitä kamera suoraan mihin tahansa raudasta valmistettuun pintaan. Voit myös asentaa kamerasisäasennuksella:


1. Pora reikä. Käytä oheista ankuria, jos kyse on kipsilevystä, ja kiinnitä koukku.



2. Ripusta sisäasennus koukuun.



3. Kiinnitä eufyCam 2 Pro sisäasennukseen ja säädä näkökenttä.




5/EUFYCAM 2


PRON LATAAMINEN

Lataa eufyCam 2 Pro

Menetelmä 1



Menetelmä 2



LED- ilmaisin	Ladataan: Tasaisen sininen
	Ladattu täyteen: Sammuksissa
Latausaika	12 tuntia