


eufy

eufy

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

eufyCam S330




©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

PŘEHLED PRODUKTU

eufyCam S330


Model: T8160C




- | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|
| ① Reflektor | ⑤ Solární panel | ⑨ Reproduktor |
| ② Objektiv kamery | ⑥ LED indikátor | ⑩ Synchronizační tlačítko |
| ③ Fotosenzor | ⑦ Mikrofon 2 | ⑪ Montážní otvor |
| ④ Mikrofon 1 | ⑧ Pohybový senzor | ⑫ Nabíjecí port USB-C |

PŘIDÁVÁNÍ EUFYCAM S330


V aplikaci eufy Security postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste přidali svá zařízení eufy Security. Vyberte „Přidat Zařízení“ a poté vyberte „eufyCam S330“, abyste jej přidali do svého systému.



NABÍJENÍ EUFYCAM S330



Možnost 1




Možnost 2

LED indikátor	Popis
Stálá modrá 	Nabíjení
VYPNOUT 	Plně nabitý
Doba nabíjení	8 hodin

eufyCam S330 zahrnuje solární panel, který přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii a udržuje vestavěnou baterii nabitou každý den.

Účinnost nabíjení kolísá podle intenzity slunečního světla.

Nedělejte si starosti, když úroveň baterie klesne. To se stává, když není dostatek slunečního světla nebo když kamera spotřebovává více energie než obvykle. Není třeba nabíjet kameru kabelem, dokud se nezozve výstraha slabé baterie.





MONTÁŽ KAMERY


Vyberte umístění


Vyberte místo, kde získáte požadovaný výhled. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

2 HODINY DENNĚ*




* Ujistěte se, že solární panel může být plně vystaven přímému slunečnímu záření alespoň 2 hodiny denně.





Nejllepší místa k instalaci:

- Zeď bez okapů
- Sloup nebo plot, kde není blokováno sluneční světlo
- Nad okapy, pokud jsou okapy nižší než 3 m




Místa, kam neinstalovat:

- Uvnitř vašeho domu nebo pod verandou
- Pod nebo na stromě
- Pod šikmými okapy




Namontujte kameru


1. Otočte knoflík upevňovacího držáku proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili a demontovali.




2. Vyrvejte otvory vrtákem o průměru 15/64 palce (6 mm), poté do otvorů vložte hmoždinky; hmoždinky jsou nezbytné pro stěny vyrobené z tvrdých materiálů, jako je beton, cihla nebo štuk.



3. Pevně zašroubujte knoflík montážního držáku do montážního otvoru.



4. Podržte a připevněte kameru k montážnímu držáku. Otočte kameru, abyste upravili pohled, a zkontrolujte jej pomocí živého přenosu, ke kterému máte přístup v aplikaci eufy Security.



För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Odkazujte na stránku aplikace pro stav LED indikátoru.

BEZPEČNOST

- Nepoužívejte zařízení v prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zařízení silnému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí.
- Vhodná teplota pro T8160C a příslušenství je -20°C až 50°C (teplota při nabíjení je 0°C až 45°C).
- Je doporučeno dodávat zařízení v prostředí s teplotou v rozmezí od 5°C~25°C.
- Při dodávce umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrou ventilací.

Varování:

- Výměna baterie za nesprávný typ může zrušit ochranu;
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické rozdrocení či rozřezání baterie může vést k výbuchu;
- Nechat baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu; a
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.