


eufy

eufy

SPRIEVODCA RÝCHLYM
ŠTARTOM

eufyCam S330




©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

NA PRVÝ POHĽAD

eufyCam S330


Model: T8160C




- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ① Reflektor | ⑤ Solárny panel | ⑨ Reprodukter |
| ② Objektív fotoaparátu | ⑥ LED indikátor | ⑩ Tlačidlo SYNC |
| ③ Fotosenzitívny senzor | ⑦ Mikrofón 2 | ⑪ Montážny otvor |
| ④ Mikrofón 1 | ⑧ Pohybový senzor | ⑫ Nabíjaci port USB-C |

PRIDANIE EUFYCAM S330


V aplikácii eufy Security postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pridali svoje zariadenia eufy Security. Vyberte možnosť Pridať zariadenie, potom vyberte eufyCam S330, aby ste ho pridali do svojho systému.



NABÍJANIE EUFYCAM S330



Možnosť 1




Možnosť 2

Kazalnik LED	Opis
Stabilná Modrá 	Nabíjanie
VYPNUTIE 	Plne nabité
Doba nabíjania	8 hodín

eufyCam S330 obsahuje solárny panel, ktorý premieňa slnečné svetlo na elektrickú energiu a udržuje vstavanú batériu každý deň nabitú.

Účinnosť nabíjania sa mení podľa intenzity slnečného žiarenia.

Nemajte obavy, keď kapacita batérie klesne. Stáva sa to, keď nie je dostatok slnečného svetla alebo keď kamera spotrebúva viac energie než obvykle. Kameru nemusíte nabíjať káblom, kým sa nezvze výstraha nízkej batérie.




MONTÁŽ KAMERY


Vyberte miesto


Vyberte miesto, kde získate požadovaný výhľad. Odporúčame zavesiť kameru vo výške 7-10 stôp (2-3 m) nad zemou.

2 HODINY DENNE*




* Uistite sa, že solárny panel môže byť úplne vystavený priamemu slnečnému žiareniu aspoň 2 hodiny denne.





Najlepšie miesta na inštaláciu:

- Stena bez rímsy
- Stĺpik alebo plot, kde nie je zablokované slnečné svetlo
- Nad rímsami, ak sú rímsy nižšie ako 3 m




Miesta, kde sa nemá inštalovať:

- Vo vašom dome alebo pod verandou
- Pod alebo na strome
- Pod šikmými strechami




Montáž kamery


1. Otočte gombík montážneho držáka proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho uvoľnili a rozobrali.




2. Vyvrtajte otvory vrtákom o priemere 15/64 palca (6 mm), potom do otvorov vložte hmoždinky; hmoždinky sú nevyhnutné pre steny z tvrdých materiálov, ako sú betón, tehla alebo omietka.



3. Pevne zaskrutkujte gombík montážnej konzoly do montážneho otvoru.



4. Podržte a priskrutkujte kameru na montážnu konzolu. Otočte kameru pre nastavenie zobrazenia a skontrolujte ho pomocou živého prenosu, ktorý môžete získať v aplikácii eufy Security.



För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Pozrite si stránku aplikácie pre stav LED indikátora.

BEZPEČNOST

- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, nikdy nevystavujte zariadenie silnému slnečnému žiareniu alebo príliš vlhkému prostrediu.
- Vhodná teplota pre T8160C a príslušenstvo je -20°C až 50°C (teplota nabíjania je 0°C až 45°C).
- Odporúča sa umiestniť zariadenie v prostredí s teplotou v rozmedzí od 5°C do 25°C .
- Pri dodávke prosím umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrou ventiláciou.

Varovanie:

- Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu.
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry, alebo mechanické rozdrvenie alebo prerezanie batérie môže spôsobiť explóziu;
- Zanechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu; a
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo vytečenie horľavej kvapaliny alebo plynu.