



Överblick



1. Strömbrytaren	2. USB-C-Port
3. Batterinivåindikator	4. Trådlös laddningsindikator


Ladda din telefon eller dina öronsnäckor med en laddningskabel



Status	Trådlös laddningsindikator	Batterinivåindikator
Ladda	Av	Visar aktuell batterinivå
Fulladdad	Av	Av


Trådlös laddning: för iPhone 12-serien eller senare

För att aktivera trådlös laddning, tryck på strömknappen eller placera din telefon på powerbanken. Telefonen hålls på plats magnetiskt och börjar laddas.



Status	Trådlös laddningsindikator	Batterinivåindikator
Trådlös laddning aktiverad	Blinkar vitt	Visar aktuell batterinivå
Ladda	Konstant vitt	Visar aktuell batterinivå
Fulladdad	Konstant vitt	Av


Ladda nödbatteriet



Status	Trådlös laddningsindikator	Batterinivåindikator
Ladda	Blinkar vitt	Visar aktuell batterinivå
Fulladdad	Blinkar vitt	Av

Observera: När temperaturen överskrider driftgränsen kommer batterinivåindikatorn att stängas av. Låt powerbanken svalna innan användning.

Ladda telefonen trådlöst och ladda powerbanken samtidigt



Status	Trådlös laddningsindikator	Batterinivåindikator
Trådlös laddning aktiverad	Blinkar vitt	Visar aktuell batterinivå
Ladda	Konstant vitt	Visar aktuell batterinivå
Fulladdad	Konstant vitt	Av

Specifikationer

Cellkapacitet	5.000mAh 3,85Vdc / 19,25Wh
USB-C Ingång	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
USB-C Utgång	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
Trådlösutgång	5W / 7,5W
Total Utgång	12W