







Comprobación del nivel de batería




1. Recarga
2. Modo de carga de goteo
3. Porcentaje de batería restante

Modo de carga de dispositivos


Cargue sus teléfonos y tabletas a través de los puertos USB.






Recarga del power bank

Cargue el power bank a través de los puertos USB-C.




Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)


1. Active el modo de carga de goteo.



2. Cargue sus auriculares o cualquier otro dispositivo de baja potencia utilizando el modo de carga de goteo.



3. Salga del modo de carga de goteo.



Especificaciones

Capacidad total de la celda	20.000 mAh
Entrada	USB-C1 / C2: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 15V ≐ 2A / 20V ≐ 1,5A (30W máx.)
Salida	USB-C1 / C2: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A / 15V ≐ 2A / 20V ≐ 1,5A (30W máx.) USB-A: 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 12V ≐ 1,5A (18W máx.)
Potencia de salida total	5V ≐ 4,8A (24W máx.)