






## Verificar o nível da bateria




1. Recarga
2. Modo de carregamento por gotejamento
3. Percentagem restante da bateria

## Carregar os seus dispositivos


Carregue os seus telemóveis e tablets através das portas USB.






## Recarregar o power bank

Carregue o power bank através das portas USB-C.




## Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


1. Ative o modo de carregamento por gotejamento.



2. Carregue os auriculares ou outros dispositivos de baixa potência através do modo de carregamento por gotejamento.



3. Saia do modo de carregamento por gotejamento.



Especificações

|                            |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidade Total da Célula | 20.000 mAh                                                                                                                                       |
| Entrada                    | USB-C1 / C2: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A (30W máx.)                                                                                |
| Saída                      | USB-C1 / C2: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1,5A (30W máx.)<br>USB-A: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 12V ≡ 1,5A (18W máx.) |
| Saída total                | 5V ≡ 4,8A (24W máx.)                                                                                                                             |