





Kontrola úrovne batérie




1. Dobíjanie
2. Režim udržiavacieho nabíjania
3. Zostávajúci percentuálny stav batérie.

Nabíjanie vašich zariadení


Nabíte svoje telefóny a tablety pomocou USB portov.






Dobijanie powerbanky

Powerbanky dobijajte cez porty USB-C.




Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)


1. Aktivujte režim udržiavacieho nabíjania.



2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo iné zariadenia s nízkou spotrebou pomocou režim udržiavacieho nabíjania.



3. Opustíte režim udržiavacieho nabíjania.



Technické údaje

Celková kapacita článku	20.000 mAh
Vstup	USB-C1 / C2: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W max)
Výstup	USB-C1 / C2: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W max) USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 12V $\equiv$ 1,5A (18W max)
Celkový Výstup	5V $\equiv$ 4,8A (24W max)