






Preverjanje ravni napolnjenosti baterije




1. Vnovično polnjenje
2. Način postopnega polnjenja
3. Odstotek napolnjenosti baterije

Polnjenje naprav


Za polnjenje telefonov in tabličnih računalnikov uporabite vrata USB.






Vnovično polnjenje Powerbank

Powerbank napolnite prek vrat USB-C.




Način postopnega polnjenja (način polnjenja z nizkim tokom)


1. Aktivirajte način postopnega polnjenja.



2. Napolnite ušesne slušalke ali druge naprave z nizko porabo energije v način postopnega polnjenja.



3. Zaprite način postopnega polnjenja.



Tehnični podatki

Skupna kapaciteta celic	20.000 mAh
Vhod	USB-C1 / C2: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W max)
Izhod	USB-C1 / C2: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 3A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A / 15V $\equiv$ 2A / 20V $\equiv$ 1,5A (30W max) USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 12V $\equiv$ 1,5A (18W max)
Skupni Izhod	5V $\equiv$ 4,8A (24W max)