





Kontrola úrovně baterie




1. Dobíjení
2. Režim udržovacího nabíjení
3. Zbývajících procent baterie

Nabíjení zařízení


Nabíjejte své telefony a tablety pomocí portů USB.






Dobíjení power banku

Nabíjejte power banku pomocí portů USB-C.




Režim udržovacího nabíjení (režim nabíjení nízkým proudem)


1. Aktivujte režim udržovacího nabíjení.



2. Nabíjejte svá sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režim udržovacího nabíjení.



3. Opustte režim udržovacího nabíjení.



Specifikace

Celková kapacita článku	20.000 mAh
Vstup	USB-C1 / C2: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max. 30W)
Výstup	USB-C1 / C2: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max. 30W) USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A (max. 18W)
Celkový výstup	5V = 4,8A (max. 24W)