



## التحقق من مستوى البطارية




- ① إعادة الشحن
- ② وضع الشحن الدلفي
- ③ النسبة المئوية للطاقة المتبقية في البطارية


## شحن أجهزتك

يمكنك شحن الهواتف وأجهزة التابلت لديك عبر منافذ USB.






**إعادة شحن بنك الطاقة**  
يمكنك شحن بنك الطاقة عبر منافذ USB-C.




## وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)


1. قم بتفعيل وضع الشحن الدلفي.



2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة باستخدام وضع الشحن الدلفي.



3. اخرج من وضع الشحن الدلفي.



### المواصفات

السعة الكلية للخلية	mAh 20,000
الإدخال	5: USB-C1 / C2 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 3 أمبير / 15 فولت = 2 أمبير / 20 فولت = 1.5 أمبير (30 وات كحد أقصى)
الإخراج	5: USB-C1 / C2 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 3 أمبير / 10 فولت = 2.25 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير / 15 فولت = 2 أمبير / 20 فولت = 1.5 أمبير (30 وات كحد أقصى) 5: USB-A: فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير (18 وات كحد أقصى)
إجمالي الإخراج	5 فولت = 4.8 أمبير (24 وات كحد أقصى)