

앱

착용

충전 중입니다

전원 켜기 및 페어링

다른 기기와 페어링

앱과 함께 SLEEP A20 사용하기

청취 모드 선택

수면 타이머 및 스마트 스위치

오디오 라이브러리

수면 모니터링

스마트 볼륨

컨트롤

전원 끄기

LED 라이트 가이드

펌웨어 업데이트

청소

사양

규정 및 준수 정보

앱



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 앱을 다운로드하여 컨트롤을 맞춤 설정하고, 안정적인 소리를 듣고, 수면을 관리하며, 펌웨어를 업데이트하고, 더 많은 것을 탐색하세요.

이어버드를 soundcore 앱과 연결할 수 없는 경우 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트하십시오.

이 링크를 클릭하여 다운로드하세요 : <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

착용




본인의 귀에 가장 잘 맞는 이어팁과 이어웍을 선택합니다. 이어폰은 M 사이즈의 이어팁과 이어웍이 미리 설치되어 있습니다.

밀봉형 이어팁은 소음 차단용이며, 통기성 있는 이어팁은 공기 흐름을 더 허용합니다 (소음 차단 효과 없음).


소음을 더 잘 차단하려면 이어버드를 귀 속에 삽입하고 귀 난종에 부드럽게 돌려서 귀 난종에 귀의 늑골이 밀착되도록 하십시오.

충전 중입니다



- 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.
 - 충전하기 전에 이어버드와 USB 충전 포트를 완전히 건조하게 닦아주세요.
- 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급원에 연결하십시오.
 - 귀마개를 5V 충전기 (미포함) 로 충전하는 것이 권장됩니다.
 - 처음 사용하기 전에 이어버드와 충전 케이스를 완전히 충전하세요.


전원 켜기 및 페어링



이어버드의 절연 스티커를 제거한 후, 이어버드를 충전 케이스에 돌려놓고, 케이스 덮개를 닫았다가 다시 열어 블루투스 페어링을 활성화하세요. 그 후, 이어버드는 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다. 기기의 블루투스 목록에서 "사운드코어 슬립 A20"을 선택하여 연결하세요.

페어링할 때, 충전 케이스의 두 번째 LED 표시등이 깜박이기 시작합니다. 페어링이 성공하면, 두 번째 LED 표시등이 1 초 동안 켜진 후 꺼집니다.


다른 기기와 페어링



이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둡니다. 페어링 모드로 진입하려면 충전 케이스의 버튼을 3 초 동안 누르고 있으세요.

앱과 함께 SLEEP A20 사용하기


청취 모드 선택



왼쪽 이어버드를 두 번 탭하여 Bluetooth 모드와 Sleep 모드 사이를 전환하거나, 앱에서 Sleep 모드를 켜거나 끌 수 있습니다. 탭 컨트롤은 앱을 통해 사용자 지정할 수도 있습니다.


- 블루투스 모드 : 다른 앱에 연결하여 좋아하는 오디오 콘텐츠를 스트리밍하세요.
- 수면 모드 : 이어버드에 다운로드된 부드러운 소리를 들으며 전화 알림 없이 편안히 휴식을 취하세요.

수면 타이머 및 스마트 스위치



- 수면 타이머 : 재생 시간을 사용자 지정하십시오 .
- 수면 후 오디오 중지 (블루투스 및 수면 모드): 오디오를 30 분 간격으로 1 시간에서 8 시간까지 자동으로 중지되도록 설정합니다 .
- 자동 정지 (블루투스 및 슬립 모드): 사용자가 잠든 것을 감지하면 자동으로 오디오를 정지합니다 .
- 스마트 스위치 (수면 모드): 이 기능을 활성화하면 잠이 들었을 때 Bluetooth 모드에서 수면 모드로 자동 전환됩니다 .

오디오 라이브러리



오디오 라이브러리에서는 블루투스 모드에서 뇌파 오디오를 듣거나 소음 차단 , 수면 또는 명상을 위한 화이트 노이즈 믹스를 생성하고 스트리밍할 수 있습니다 .

이어폰 전원이 켜져 있을 때 선택된 오디오를 즉시 재생할 수 있도록 전송할 수도 있습니다 .

화이트 노이즈 전송 방법 :

1. 홈 페이지에서 오디오 라이브러리로 이동하세요 .
2. 화이트 노이즈를 누르세요 .
3. 선호하는 사운드를 선택하고 최대 3 개의 트랙을 믹스하세요 .
4. 플레이어 설정에서 각 트랙의 볼륨을 조정하세요 .
5. 믹스를 확인하고 이어버드로 전송하세요 .

지원되는 오디오 유형 :

- 내장된 백색 소음 트랙
- 맞춤형 백색 소음 믹스

참고 : 오디오 다운로드 는 Bluetooth 모드에서만 가능합니다 . 다운로드 한 오디오 파일은 슬립 모드에서 오프라인으로 사용할 수 있습니다 .





수면 모니터링



- 수면 모니터링 : 이어버드는 수면 단계 , 자세 및 움직임을 추적하여 수면 패턴에 대한 자세한 보고서를 제공합니다 .

수면 추적 방법 두 가지 :


- 앱을 통한 수동 추적 (블루투스 모드) : 특정 시간 동안의 수면을 추적하려면 **Record Sleep** 을 사용하세요 . 기상 시간과 알람을 설정하여 몰입형 경험을 즐기세요 .
- 이어버드를 통한 자동 추적 (블루투스 및 수면 모드) : 이어버드는 내장된 센서와 알고리즘을 사용하여 사용자가 잠들었을 때를 감지하고 자동으로 데이터를 추적합니다 .



앱으로 수면 추적하는 방법 :

1. '수면 기록' 을 눌러 설정을 시작하세요 .
2. 알람 및 수면 오디오 설정 .
3. 시작하려면 '완료' 를 탭하고 앱을 실행 상태로 유지하여 수면 오디오를 재생하세요 .
4. 중지하려면 버튼을 10 초 동안 길게 누르십시오 . 그런 다음 자세한 수면 보고서를 확인할 수 있습니다 .

스마트 볼륨




스마트 볼륨 : 휴대전화가 수면 모드에서 주변 소음 변화를 감지합니다 . 소음 수준이 지속적으로 증가하거나 감소하면 , 오디오 볼륨이 자동으로 조정되어 환경에 적응하는 소음 차단 효과를 제공합니다 .

참고 :

1. Sleep A20 에는 ANC 기능이 없습니다 .
2. 스마트 볼륨은 슬립 모드에서만 작동합니다 .
3. 이어버드가 스마트폰에 연결되어 있고 앱이 실행 중인지 확인하세요 .
4. 이어버드는 마이크가 없습니다 . 스마트폰의 마이크를 사용하여 주변 소음의 변화를 감지하며 , 소리 내용을 녹음하거나 인식 하지 않습니다 .
5. 스마트 볼륨을 30 분 이상 사용한 후 보고서가 생성됩니다 . 보고서는 기능을 수동으로 끌 때 또는 다음 사용 전에 나타납니다 .
6. 스마트 볼륨은 최대 볼륨을 65dB 로 제한합니다 . 이 수준에 도달하면 이어버드 볼륨은 외부 소음 수준 증가에 따라 더 이상 조정되지 않습니다 . 이는 세계보건기구 (WHO) 의 청력 보호 지침을 준수합니다 .

컨트롤




* 이어폰이 명령을 인식하려면 약간의 힘으로 탭해야합니다 .

🎵	청취 모드 전환 (블루투스 모드 / 슬립 모드)	두 번 강하게 탭하기 (L)
🎵	재생 / 일시중지	두 번 강하게 탭하기 (R)
	볼륨 높이기	세 번 강하게 두드리세요 (R)
	볼륨 줄이기	세 번 확실히 두드리세요 (L)


사운드코어 앱에서 더 많은 컨트롤을 사용자 정의할 수 있습니다. 듀얼 이어버드를 사용할 때 UI 를 수정하면 한쪽 이어버드만 사용할 때도 동일하게 적용됩니다. 반대로.

전원 끄기




전원을 끄려면 이어버드를 충전 케이스에 넣고 이어버드와 충전 케이스의 충전 컨택터를 맞춘 후 덮개를 닫으세요. 해당 이어버드가 케이스에 다시 들어가면, 첫 번째 (왼쪽 이어버드) 또는 세 번째 LED 표시등 (오른쪽 이어버드) 이 3 초 동안 켜진 후 꺼집니다.

초기화



이어버드 간에 또는 다른 장치와 페어링하는 데 문제가 있는 경우 초기화하십시오. 먼저 Bluetooth 기기에서 페어링 기록을 삭제합니다. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둡니다. 이어버드 LED 표시등이 흰색으로 빠르게 세 번 깜박일 때까지 충전 케이스의 버튼을 10 초 동안 길게 누릅니다.

LED 라이트 가이드




※	흰색으로 빠르게 깜박임
◐	흰색으로 천천히 깜박임
○	흰색으로 유지됨
●	꺼짐

펌웨어 업데이트

이어버드를 앱에 연결할 때 새로운 버전의 펌웨어가 감지되면 알림을 받게 됩니다. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 케이스를 열어둡니다. 업데이트 중에는 이어버드가 충전되고 있는지 그리고 사용 중이지는 않은지 확인합니다.

청소



먼지, 귀지 또는 기타 오염물이 이어버드에 축적될 수 있습니다. 최적의 음질을 유지하기 위해, 살균 알코올로 약간 적시는 면봉을 사용하여 고무 이어 팁 아래의 금속 메시 필터를 부드럽게 닦아 규칙적으로 이어폰을 청소하십시오.

사양

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V/0.45A
정격 출력 전원	5V/0.088A (0.044A)
배터리 용량	580mAh/2.16Wh
충전 시간	2 시간
플레이타임 (블루투스 모드)	10 시
재생 시간 (절전 모드)	14 시
주파수 응답	20~20000Hz (이십부터 이만 헤르쯔)
임피던스	16 옴
방수 수준 (이어버드)	IPX4
Bluetooth 버전	BT5.3
Bluetooth 범위	10 미터

사운드코어 슬립 A20 에서는 전화 통화 기능이 지원되지 않습니다 . 휴대폰을 사용하여 전화를 받으시기 바랍니다 .

규정 및 준수 정보

Anker Innovations Limited 는 본 기기가 2023 년 제품 보안 및 통신 인프라 (관련 연결 제품의 보안 요구 사항) 규정에 부합한다는 것을 선언합니다 . 컴플라이언스 성명서는 다음 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다 : <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
일곱 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
팔 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
제 9 및 제 10	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
11 번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .