


## Überprüfen des Akkustandes


Drücken Sie die Taste, um den Batteriestand zu überprüfen.



- ① Aufladen
- ② Erhaltungs-Lademodus
- ③ Verbleibender Batterieprozentsatz
- ④ Geschätzte Zeit bis zur Entleerung des Akkus / Geschätzte Zeit bis zum vollständigen Aufladen


## Aufladen der Geräte

Laden Sie Ihre Telefone und Tablets über die USB-Anschlüsse auf.




## Aufladen der Power Bank

Laden Sie die Power Bank über einen der USB-C-Anschlüsse auf.




## Erhaltungs-Lademodus (Niedrigstrom-Lademodus)

1. Drücken Sie zweimal auf die Taste, um den Erhaltungs-Lademodus zu aktivieren.



2. Laden Sie Ihre Ohrhörer oder andere Geräte mit geringem Stromverbrauch auf.



3. Drücken Sie die Taste zweimal, um den Erhaltungs-Lademodus zu beenden.



## Technische Daten

Zellenkapazität	10.000 mAh
USB-C Eingang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 Ausgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 2 Ausgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 / USB-C 2 PPS-Ausgang	5-11V $\equiv$ 2,78A (25W Max)
USB-A Ausgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
Gesamtleistung	5V $\equiv$ 3,6A Max