


Comprobación del nivel de batería


Presione el botón para verificar el nivel de la batería.



- ① Recarga
- ② Modo de carga de goteo
- ③ Porcentaje de batería restante
- ④ Tiempo estimado de agotamiento de la batería / Tiempo estimado de recarga completa


Modo de carga de dispositivos

Cargue sus teléfonos y tabletas a través de los puertos USB.




Recarga del power bank

Recarga el power bank utilizando cualquiera de los puertos USB-C.




Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)

1. Presione el botón dos veces para activar el modo de carga de goteo.



2. Carga tus auriculares u otros dispositivos de bajo consumo.



3. Presione el botón dos veces para salir del modo de carga de goteo.



Especificaciones

Capacidad de la celda	10.000 mAh
Entrada USB-C	5V \approx 3A / 9V \approx 2,22A / 12V \approx 1,5A
Salida USB-C 1	5V \approx 3A / 9V \approx 2,22A / 10V \approx 2,25A / 12V \approx 1,5A
Salida USB-C 2	5V \approx 3A / 9V \approx 2,22A / 12V \approx 1,5A
Salida PPS USB-C 1 / USB-C 2	5-11V \approx 2,78A (25W Máx)
Salida USB-A	5V \approx 3A / 9V \approx 2A / 10V \approx 2.25A / 12V \approx 1,5A
Potencia de salida total	5V \approx 3,6A Máx