


Het accuniveau controleren


Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.



- ① Herladen
- ② Druppellaadmodus
- ③ Resterend Batterijpercentage
- ④ Geschatte tijd voor het leegmaken van de batterij / Geschatte tijd voor het volledig herladen


Uw apparaten opladen

Laad uw telefoons en tablets op via de USB-poorten.




De powerbank herladen

Laad de powerbank op via een van de USB-C-poorten.




Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)

1. Druk tweemaal op de knop om de druppellaadmodus te activeren.



2. Laad je oordopjes of andere apparaten met laag stroomverbruik op.



3. Druk tweemaal op de knop om de druppellaadmodus te verlaten.



Specificaties

Celcapaciteit	10.000 mAh
USB-C Invoer	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 Uitvoer	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 2 Uitvoer	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 / USB-C 2 PPS-uitgang	5-11V $\equiv$ 2,78A (25W Max)
USB-A Uitvoer	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
Totale Uitvoer	5V $\equiv$ 3,6A Max