


Kontroller batterinivået


Trykk på knappen for å sjekke batterinivået.



- ① Opplading
- ② Vedlikeholdslade modus
- ③ Gjenværende batteriprosent
- ④ Anslått tid før batteriet er utladet / Anslått tid før det er fulladet


Lading av enhetene dine

Lad telefonene og nettbrettene dine via USB-portene.




Lade opp strømbanken din

Lad opp strømbanken ved hjelp av en av USB-C-portene.




Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)

1. Trykk knappen to ganger for å aktivere vedlikeholdslade modus.



2. Lad øreproppene dine eller andre enheter med lavt strømforbruk.



3. Trykk på knappen to ganger for å avslutte vedlikeholdslade modus.



Spesifikasjoner

Cellekapasitet	10.000 mAh
USB-C Inngang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 Utgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 2 Utgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 12V $\equiv$ 1,5A
USB-C 1 / USB-C 2 PPS Utgang	5-11V $\equiv$ 2,78A (25W Maks)
USB-A Utgang	5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A / 12V $\equiv$ 1,5A
Total Utgang	5V $\equiv$ 3,6A Maks