


## Verificar o nível da bateria


Pressione o botão para verificar o nível da bateria.



- ① Recarregando
- ② Modo de carregamento por gotejamento
- ③ Percentagem restante da bateria
- ④ Tempo estimado para a bateria se esgotar / Tempo estimado para recarregar totalmente


## Carregar os seus dispositivos

Carregue os seus telemóveis e tablets através das portas USB.




## Recarregar o power bank

Recarregue o power bank usando qualquer uma das portas USB-C.




## Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)

1. Pressione o botão duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.



2. Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixo consumo de energia.



3. Pressione o botão duas vezes para sair do modo de carregamento por gotejamento.



## Especificações

Capacidade da célula	10.000 mAh
Entrada USB-C	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2,22A / 12V ≍ 1,5A
Saída USB-C 1	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2,22A / 10V ≍ 2,25A / 12V ≍ 1,5A
Saída USB-C 2	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2,22A / 12V ≍ 1,5A
USB-C 1 / USB-C 2 Saída PPS	5-11V ≍ 2,78A (25W Máx)
Saída USB-A	5V ≍ 3A / 9V ≍ 2A / 10V ≍ 2,25A / 12V ≍ 1,5A
Saída total	5V ≍ 3,6A Máx