



## التحقق من مستوى البطارية اضغط على الزر للتحقق من مستوى البطارية.




- ① إعادة الشحن
- ② وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)
- ③ نسبة البطارية المتبقية
- ④ الوقت المقدر لنفاذ البطارية / الوقت المقدر لإعادة الشحن بالكامل

## شحن أجهزتك


يمكنك شحن الهواتف وأجهزة التابلت لديك عبر منافذ USB.




**إعادة شحن بنك الطاقة**  
أعد شحن بنك الطاقة باستخدام أحد منافذ USB-C.



**وضع الشحن الدلفي (وضع الشحن بالتيار المنخفض)**  
1. اضغط على الزر مرتين لتنشيط وضع الشحن المتقطع.



2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى ذات الطاقة المنخفضة.



3. اضغط على الزر مرتين للخروج من وضع الشحن البطيء.



### المواصفات

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير / ساعة
مدخل USB-C	5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2.22 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير
مخرج 1 USB-C	5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2.22 أمبير / 10 فولت = 2.25 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير
مخرج 2 USB-C	5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2.22 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير
إخراج 1 / إخراج 2 PPS USB-C	5-11 فولت = 2.78 أمبير (25 وات كحد أقصى)
إخراج USB-A	5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2 أمبير / 10 فولت = 2.25 أمبير / 12 فولت = 1.5 أمبير
إجمالي الإخراج	5 فولت = 3.6 أمبير كحد أقصى