






Kontrola úrovně baterie




1. Dobíjení
2. Režim udržovacího nabíjení
3. Zbývající procento baterie

Nabíjení zařízení


Nabíjejte své telefony a tablety pomocí portů USB.






Dobíjení power banku

Nabíjejte power banku pomocí portů USB-C.




Režim udržovacího nabíjení (režim nabíjení nízkým proudem)


1. Aktivujte režim udržovacího nabíjení.



2. Nabíjejte svá sluchátka nebo jiná zařízení s nízkou spotřebou energie pomocí režim udržovacího nabíjení.



3. Opustte režim udržovacího nabíjení.



Specifikace

Kapacita článku	10.000 mAh
Vstup	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A (max. 20W)
Výstup	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A (max. 22,5W) USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A (max. 22,5 W)
Celkový výstup	5V $\equiv$ 3A (max. 15W)