






## Vérification du niveau de la batterie




1. Recharge
2. Mode de charge d'entretien
3. Pourcentage de batterie restante

## Charge de vos appareils


Chargez vos téléphones et tablettes via les ports USB.






## Recharger la batterie externe

Recharger la batterie externe via les ports USB-C.




## Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


1. Activez le mode de charge d'entretien.



2. Chargez vos écouteurs ou autres appareils à faible consommation en utilisant le mode de charge d'entretien.



3. Quittez le mode de charge d'entretien.



## Spécifications

Capacité de la cellule	10.000 mAh
Entrée	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A (20W max)
Sortie	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A (22,5W max) USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A (22,5 W max)
Sortie Totale	5V = 3A (15W max)