






Kontrola úrovne batérie




1. Dobíjanie
2. Režim udržiavacieho nabíjania
3. Zostávajúci percentuálny stav batérie.

Nabíjanie vašich zariadení


Nabíte svoje telefóny a tablety pomocou USB portov.






Dobijanie powerbanky

Powerbanky dobijajte cez porty USB-C.




Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)


1. Aktivujte režim udržiavacieho nabíjania.



2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo iné zariadenia s nízkou spotrebou pomocou režim udržiavacieho nabíjania.



3. Opustite režim udržiavacieho nabíjania.



Technické údaje

Kapacita článkov	10.000 mAh
Vstup	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A (max. 20W)
Výstup	USB-C: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2,22A / 10V $\equiv$ 2,25A (max. 22,5W) USB-A: 5V $\equiv$ 3A / 9V $\equiv$ 2A / 10V $\equiv$ 2,25A (max. 22,5 W)
Celkový Výstup	5V $\equiv$ 3A (max. 15W)