



Het accuniveau controleren

Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.




Uw apparaten opladen

Laad uw telefoons en tablets op via de USB-poorten.



De powerbank herladen

Laad de powerbank op via de USB-C poort.




Druppellaadmodus (lage stroom laadmodus)


1. Druk tweemaal op de knop om de druppellaadmodus te activeren.



2. Laad je oordopjes of andere apparaten met laag stroomverbruik op.



3. Druk tweemaal op de knop om de druppellaadmodus te verlaten.



Specificaties

Celcapaciteit	10000 mAh 3,7 Vdc / 37 Wh
PD Ingang	5V $\equiv$ 2A
PD Uitgang	5V $\equiv$ 2,4A