



Kontroller batterinivået

Trykk på knappen for å sjekke batterinivået.




Lading av enhetene dine

Lad telefonene og nettbrettene dine via USB-portene.



Lade opp strømbanken din

Lad opp strømbanken via USB-C-porten.




Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)


1. Trykk knappen to ganger for å aktivere vedlikeholdslade modus.



2. Lad øreproppene dine eller andre enheter med lavt strømforbruk.



3. Trykk på knappen to ganger for å avslutte vedlikeholdslade modus.



Spesifikasjoner

Cellekapasitet	10000 mAh 3,7 Vdc / 37 Wh
PD-inngang	5V $\equiv$ 2A
PD-utgang	5V $\equiv$ 2,4A