

Come Funziona il Sistema

Prepara gli elementi

Descrizione del prodotto

Fase 1. Carica il pacco batteria

Fase 2. Configura il sistema

Fase 3. Determinare l'opzione di alimentazione

Fase 4. MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (A Batteria)

Fase 4. MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (Alimentato a filo)

Come Funziona il Sistema

Funziona in modo indipendente

Questa videocitofono può funzionare in modo indipendente una volta collegata al router wireless di casa vostra. Inoltre, avete diverse opzioni per ricevere notifiche e sentire uno squillo quando qualcuno preme il vostro videocitofono.


Utilizzate un campanello tradizionale (se ne avete uno).

Utilizzate un campanello eufy Security per videocitofono (venduto separatamente).

Utilizzate un dispositivo Amazon Alexa Echo Show.

Funziona con eufy Security HomeBase (opzionale)

Il videocitofono rileva il movimento sulla soglia di casa e vi consente di rispondere in qualsiasi momento e ovunque voi siate. Potete memorizzare i video clip nella memoria integrata del vostro eufy Security HomeBase 2 o HomeBase S380 (venduti separatamente). Quando qualcuno suona il campanello, chi è in casa verrà avvisato.



Fare clic [qui](#) per visualizzare il video di installazione

Fare clic [qui](#) per vedere come scegliere l'opzione di alimentazione corretta

Prepara gli elementi

Per installare il campanello

Deve




Video Doorbell C31



Supporto di montaggio



Scheda di posizionamento dei fori per le viti




Pacchetto di viti


Opzionale



Cuneo di montaggio da 15°



Fili di prolunga




Ponticelli per il campanello esistente

Per caricare la batteria



Pacco Batteria Ricaricabile



Cavo di ricarica USB-C



Perno di rimozione

Altro




Guida rapida

Strumenti Necessari

- Cacciavite a croce Phillips
- Trapano elettrico (punta da trapano 15/64")


Descrizione del prodotto

Vista anteriore



1	Sensore di movimento
2	Obiettivo della telecamera
3	Microfono
4	Sensore di luce ambiente
5	Pulsante suoneria/ campanello LED
6	Altoparlante




Vista posteriore



1	Meccanismo di distacco
2	Pulsante SYNC (SINC) Premere per accendere il campanello. Tenere premuto per 2 secondi fino a sentire un segnale acustico per configurare il campanello. (Opzionale) Premi rapidamente 5 volte entro 3 secondi per spegnere il campanello.
3	Terminali di alimentazione per i cavi del campanello esistenti (facoltativi)
4	Vano batteria
5	Slot per scheda SD Solleva il coperchio in silicone per inserire la scheda SD.
6	Codice QR Scansiona per aggiungere il campanello nell'app.
7	Porta USB-C Utilizzare per caricare la batteria.

Fase 1. Carica il pacco batteria

Carica completamente il pacco batteria ricaricabile prima dell'installazione.





Fase 2. Configura il sistema


1. Scarica e installa l'app eufy Security, quindi accedi o crea un account.



2. Tocca Add Device (Aggiungi Dispositivo) sulla schermata principale dell'app e seleziona Video Doorbell > Video Doorbell.



3. Seguite le istruzioni all'interno dell'app per aggiungere il videocitofono.



Fase 3. Determinare l'opzione di alimentazione

Opzione 1: Alimentazione a batteria


Se non si dispone di un cablaggio esistente per il campanello di casa, utilizzate la batteria inclusa. Potete decidere liberamente la posizione del campanello e il montaggio sarà facile e veloce.

Quando la batteria è scarica, è necessario ricaricarla. La durata della batteria varia in base all'uso. Se scegli questa opzione, salta a **“Fase 4. MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (A Batteria)”**.

Opzione 2: Alimentazione via cavo

Se sulla porta d'ingresso sono presenti fili del campanello già funzionanti, il videocitofono sarà costantemente alimentato grazie a questi fili. Non è quindi necessario staccarlo e ricaricarlo dopo l'installazione.




La posizione di montaggio è limitata. Se scegli questa opzione, salta a **“Fase 4. MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (Alimentato a filo)”**.




Fase 4. MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (A Batteria)

1. Scegli una Posizione

1. Portate il videocitofono davanti alla porta di casa e controllate la vista in tempo reale nell'app. Scegliete una posizione in cui sia possibile vedere il campo visivo desiderato. Considerate i seguenti fattori:
 - Verificate se è possibile riutilizzare i fori e gli ancoraggi esistenti nella parete o nel telaio della porta.
 - Se si desidera posizionare il campanello vicino a una parete laterale, assicuratevi che la parete non si trovi all'interno del campo visivo. In caso contrario, la luce IR verrà riflessa e la visione notturna risulterà offuscata.
 - Se si eseguono i fori di montaggio per la prima volta, l'altezza consigliata è 48" (1,2 m) dal suolo.
 - Per regolare l'angolo, utilizzate il cuneo di montaggio da 15° come staffa di montaggio supplementare.



2. Posizionare la scheda di posizionamento dei fori delle viti contro il muro per segnare la posizione. Se si monta su una parete dura (mattoni, cemento o stucco), utilizzare una punta da trapano da 15/64" (5,95 mm) per eseguire 2 fori attraverso la scheda di posizionamento delle viti.




 Cosa ti serve: Cacciavite a croce; Trapano elettrico (punta da 15/64")

2. Montare la staffa


Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.

Parete di legno



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge

Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Muro duro



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge

Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge


3. Installa il campanello

Allineate il campanello alla parte inferiore della staffa di montaggio, quindi premere la parte superiore del campanello in posizione fino a quando non si sente un clic.



4. Ricarica la batteria

1. Inserite il perno di sgancio nel foro del perno sulla parte superiore del campanello, quindi sollevate la parte superiore per rimuoverla.



2. Ripeti i passaggi in **“Fase 1. Carica il pacco batteria”**.


 Puoi acquistare un pacco batteria extra per una rapida sostituzione.

Fase 4. MONTAGGIO DEL CAMPANELLO (Alimentato a filo)

1. Controllare i fili del campanello

1. Suonate il campanello esistente per verificare se funziona. Se non suona, i fili del campanello potrebbero essere difettosi. Attivate l'alimentazione tramite la batteria integrata o consultate un elettricista per riparare i fili.

2. Togliere l'alimentazione dall'interruttore automatico. Accendete e spegnete le luci per assicurarvi che l'elettricità sia stata staccata correttamente in casa.




 Fare sempre attenzione quando si maneggiano i fili. Se non ve la sentite di installarlo da soli, rivolgetevi ad un elettricista qualificato.

Opzionale: se desideri abilitare la registrazione 24/7:

Il videocitofono richiede una potenza sufficiente. Segui i passaggi seguenti per bypassare il campanello:

1. Trova il campanello nella tua casa, se ne hai uno.
2. Rimuovere il coperchio e individuare i morsetti contrassegnati con TRANS e FRONT.
3. Utilizzare il ponticello fornito per collegare i terminali FRONT e TRANS sul circuito.





 Nota: Quando il ponticello è in posizione, il campanello esistente non suonerà più.

2. Rimuovere il pulsante del campanello esistente

In caso di cablaggio preesistente:

1. Rimuovere il pulsante del campanello esistente con un cacciavite a croce (non fornito).


2. Estrarre con cautela i due fili durante la rimozione del campanello esistente. Raddrizzate le estremità del filo se necessario.





3. Scegli una Posizione


1. Portate il videocitofono davanti alla porta di casa e controllate la vista in tempo reale nell'app. Scegliete una posizione in cui sia possibile vedere il campo visivo desiderato. Considerate i seguenti fattori:

- Verificate se è possibile riutilizzare i fori e gli ancoraggi esistenti nella parete o nel telaio della porta.
- Se si desidera posizionare il campanello vicino a una parete laterale, assicuratevi che la parete non si trovi all'interno del campo visivo. In caso contrario, la luce IR verrà riflessa e la visione notturna risulterà offuscata.
- Se si eseguono i fori di montaggio per la prima volta, l'altezza consigliata è 48" (1,2 m) dal suolo.
- Per regolare l'angolo, utilizzate il cuneo di montaggio da 15° come staffa di montaggio supplementare.





2. Posizionare la scheda di posizionamento dei fori delle viti contro il muro per segnare la posizione. Se si monta su una parete dura (mattoni, cemento o stucco), utilizzare una punta da trapano da 15/64" (5,95 mm) per eseguire 2 fori attraverso la scheda di posizionamento delle viti.




 Cosa ti serve: Cacciavite a croce; Trapano elettrico (punta da 15/64")

4. Montare la staffa


Utilizzare le viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio alla parete.

Parete di legno



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge

Mounting Bracket


With 15° Mounting Wedge

Muro duro



Mounting Bracket

Without 15° Mounting Wedge




Mounting Wedge

Mounting Bracket

With 15° Mounting Wedge

5. Collega i fili al campanello

Collegate i fili ai terminali sul retro del campanello, quindi serrare le viti dei terminali. Il filo può essere collegato a qualsiasi terminale.




 1. Per evitare cortocircuiti, assicurarsi che i fili non si tocchino tra loro dopo averli collegati ai terminali.

2. Se i cavi sono troppo corti, utilizzare i cavi di prolunga e i capicorda per allungarli. Se non c'è più spazio sulla parete per i connettori, utilizzate il nastro per cavi elettrici.

6. Installa il campanello

Allineate il campanello alla parte inferiore della staffa di montaggio, quindi premere la parte superiore del campanello in posizione fino a quando non si sente un clic.



7. Ripristina l'alimentazione

Riportare l'interruttore principale su ON. E' tutto pronto!

