


soundcore H30i käyttöopas (A3012)

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Lataa soundcore-sovellus mukauttaaksesi EQ-asetuksia, päivittääksesi laiteohjelmiston ja tutkiaksesi lisää.

Jos kuulokkeesi eivät voi yhdistää soundcore-sovellukseen, asenna sovellus uudelleen tai päivitä se uusimpaan versioon mobiilisovelluskaupassasi.


Klikkaa tätä linkkiä ladataksesi: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

KÄYTTÄEN




Käytä kuulokkeita siten, että on L-logo vasemmalla korvallasi ja R-logo oikealla korvallasi. Säädä pääpannan pituutta niin, että se istuu mukavasti.

LATAUS




- Kuivaa USB-portti huolellisesti ennen lataamista.
- Älä käynnistä kuulokkeitasi latauksen aikana.
- Käytä toimitettua USB-C-latauskaapelia ja sertifioitua laturia välttääksesi vahingot.
- Latauksen aikana kuulokkeiden merkkivalo syttyy punaiseksi.

KYTKETTÄESSÄ LAITETTA PÄÄLLE JA YHDISTETTÄESSÄ




Paina monitoimipainiketta ja pidä se kolme sekuntia alhaalla käynnistääksesi laitteen. Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, kun ne yhdistetään ensimmäisen kerran. Valitse "**soundcore H30i**" laitteesi Bluetooth-listalta yhdistääksesi. Paritettaessa kuulokkeiden merkkivalo vilkkuu nopeasti sinistä. Onnistuneen parituksen jälkeen merkkivalo pysyy päällä 3 sekuntia ja sammuu sitten.

Manuaalinen pariliitos




Bluetooth-pariliitostilaan siirtyminen manuaalisesti, kun kuulokkeet ovat pois päältä, tapahtuu painamalla monitoimipainiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu sinisenä.

MONIPISTEYHTEYS




Kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti. Kun olet jo yhdistänyt yhden laitteen kanssa, paina monitoimipainiketta kahdesti parittaaksesi sen toisen laitteen kanssa.

PAINIKKEIDEN OHJAUS.




	Virta päälle/pois		Paina kolme sekuntia
	Toista/keskeytä		Paina kerran
	Seuraava kappale		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Edellinen kappale		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Äänenvoimakkuuden lisäys		Paina kerran
	Äänenvoimakkuuden vähennys		Paina kerran
	Vastaa puheluun / Katkaise puhelu		Paina kerran
	Hylkää puhelu		Paina 1 sekunnin ajan
	Mykistä/palauta mikrofoni		Paina kahdesti
Basso ylös	Ota Bassup käyttöön musiikkia soittaessa		Paina kolmasti

KUUNTELU LANGALLA



Toista ääntä ulkoisella laitteella liittämällä mukana toimitettu 3,5 mm AUX-kaapeli. Langallinen kuuntelu kytkeytyy automaattisesti pois päältä Bluetooth-tilasta.


NOLLAA



Voit joutua nollaamaan kuulokkeet, jos ilmenee yhteys- tai toimintaongelmia.


Poista ensin pariliitoshistoria Bluetooth-laitteestasi. Paina ja pidä äänenvoimakkuuden ylös- ja monitoimipainiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu punaisena kolme kertaa.

LED VALO-OPAS



	Vilkkuu punaisena
	Vilkkuu sinisenä
	Tasaisen sininen
	Valo pois

OHJELMISTOPÄIVITYS



Saat ilmoituksen, jos laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät kuulokkeet sovellukseen. Varmista, että kuulokkeiden virta on päällä ja kuulokkeet on kytkettynä laitteeseen, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Päivityksen aikana vältä kaikkea käyttöä ja varmista vakaa internetyhteys.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5V 0.8A
Akun kapasiteetti	800 milliampeerituntia
Latausaika	2 tuntia
Toistoaika	70 tuntia
Kaiuttimen koko	40 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi	16Ω
Bluetooth-versio	5.3
Bluetoothin kantomatka	15 m