


Przewodnik użytkownika soundcore H30i (A3012)

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Pobierz aplikację soundcore, aby dostosować ustawienia EQ, zaktualizować firmware i odkryć więcej.

Jeśli twoje słuchawki nie mogą połączyć się z aplikacją soundcore, ponownie zainstaluj aplikację lub zaktualizuj ją do najnowszej wersji w sklepie z aplikacjami mobilnymi.


Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOSZENIE




Noś słuchawki z oznaczeniem „L” na lewym uchu i oznaczeniem „R” na prawym uchu. Wyreguluj długość paska, aby dopasować słuchawki do swojej głowy.

ŁADOWANIE




- W pełni wysusz port USB przed ładowaniem.
- Nie włączaj słuchawek podczas ładowania.
- Użyj dostarczonego kabla ładowania USB-C oraz certyfikowanego ładowarki, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom.
- Podczas ładowania wskaźnik na słuchawkach świeci się na czerwono.

WŁĄCZANIE I SPAROWYWANIE




Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie. Podczas pierwszej próby łączenia w słuchawkach zostanie automatycznie włączony tryb parowania Bluetooth. Aby połączyć się, wybierz "**soundcore H30i**" na liście Bluetooth urządzenia. Podczas łączenia, wskaźnik na słuchawkach szybko miga na niebiesko. Po udanym sparowaniu, wskaźnik pozostaje włączony przez 3 sekundy, a następnie gaśnie.

Parowanie ręczne



Aby ręcznie włączyć tryb parowania Bluetooth, gdy słuchawki są wyłączone, należy przez 5 sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.


POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE



Słuchawki mogą jednocześnie łączyć się z dwoma urządzeniami.


Gdy już połączysz się z jednym urządzeniem, naciśnij przycisk wielofunkcyjny dwa razy, aby sparować z innym urządzeniem.

STEROWANIE PRZYCISKAMI




⏻	Wł. / Wył. zasilanie	⏻	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
🎵	Odtwarzanie/wstrzymanie	⏮	Naciśnij raz
	Następny utwór	⏭	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Poprzedni utwór	⏮	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Zwiększenie głośności	🔊+	Naciśnij raz
	Zmniejszenie głośności	🔊-	Naciśnij raz
☎	Odebranie/zakończenie połączenia	⏮	Naciśnij raz
	Odrzucenie połączenia	⏮	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Wycisz / Przywróć mikrofon	⏮	Naciśnij dwukrotnie
BassUp	Włącz Bassup podczas odtwarzania muzyki	⏮	Przyciśnij trzykrotnie

SŁUCHANIE PRZEWODOWE



Odtwórz dźwięk na zewnętrznym urządzeniu, podłączając do niego dostarczony kabel AUX o średnicy 3,5 mm. Słuchanie przewodowe automatycznie wyłączy tryb Bluetooth.


RESET (nie zmieniać)



W przypadku problemów z łącznością lub działaniem słuchawek dousznych konieczne może być ich zresetowanie.


Najpierw usuń historię parowania z urządzenia Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zwiększania głośności i przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, aż dioda LED zaświeci się trzy razy na czerwono.

PRZEWODNIK ŚWIATŁOWODOWY LED



	Migająca czerwona dioda
	Migające światło niebieskie
	Stale świecąca niebieska dioda
	Światło wyłączone

AKTUALIZACJA FIRMWARE'U



po połączeniu słuchawek z aplikacją użytkownik zostanie poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Upewnij się, że słuchawki są zasilane i podłączone do urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Podczas aktualizacji unikaj korzystania z urządzenia i zapewnij stabilny dostęp do internetu.

SPECYFIKACJE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V --- 0.8A
Pojemność akumulatora	800mAh
Czas ładowania	2 godz
Czas odtwarzania	70 godzin
Rozmiar przetwornika	40mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20 Hz - 20 kHz
Impedancja	16Ω
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	15 m / 49 stóp