


Guia do Usuário soundcore H30i (A3012)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Baixe o aplicativo Soundcore para personalizar as configurações de EQ, atualizar o firmware e explorar mais.

Se os seus fones de ouvido não conseguirem se conectar com o aplicativo soundcore, reinstale o aplicativo ou atualize-o para a versão mais recente na loja de aplicativos móveis.


Clique neste link para baixar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

USANDO




Use os auscultadores com o logótipo "L" no ouvido esquerdo e o logótipo "R" no ouvido direito. Ajuste o comprimento da banda de cabeça para conseguir um ajuste confortável.

CARACTERÍSTICAS DE COBRANÇA




- Certifique-se de que a porta USB esteja completamente seca antes de carregar.
- Não ligue seus fones de ouvido enquanto estiver carregando.
- Utilize o cabo de carregamento USB-C fornecido e um carregador certificado para evitar qualquer dano.
- Ao carregar, o indicador nos fones de ouvido acende em vermelho.

LIGANDO E EMPARELHANDO




Pressione e segure o botão multifuncional por 3 segundos para ligar. Os auscultadores entrarão automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth quando são ligados pela primeira vez. Selecione "**soundcore H30i**" na lista Bluetooth do seu dispositivo para conectar. Durante o pareamento, o indicador nos fones de ouvido pisca rapidamente em azul. Após o pareamento bem-sucedido, o indicador permanece ligado por 3 segundos e depois desliga.

Emparelhamento manual




Para entrar manualmente no modo de emparelhamento Bluetooth quando os fones de ouvido estão desligados, pressione e segure o botão multifuncional por 5 segundos até que o LED pisque em azul.

CONEXÃO MULTIPONT




Os auscultadores podem ser ligados a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Quando já estiver conectado a um dispositivo, pressione o botão multifuncional duas vezes para parear com outro dispositivo.

CONTROLES DE BOTÃO




	Ligar/desligar		Pressione e segure por 3 segundos
	Reproduzir/Pausar		premir uma vez
	Próxima faixa		Mantenha premido durante 2 segundos
	Faixa anterior		Mantenha premido durante 2 segundos
	Aumentar volume		premir uma vez
	Diminuir volume		premir uma vez
	Atender/terminar uma chamada		premir uma vez
	Rejeitar uma chamada		Premir continuamente durante 1 segundo
	Ativar/desativar som do microfone		Premir duas vezes
BassUp	Ative o Bassup ao reproduzir música		Prima três vezes

OUVIR COM FIO




Reproduza áudio em um dispositivo externo conectando o cabo AUX de 3,5 mm fornecido. A escuta com fio desativará automaticamente o modo Bluetooth.

REINICIAR




Poderá ter de repor os auscultadores se ocorrerem problemas de ligação ou de funcionamento. Primeiro, elimine o histórico de emparelhamento do seu dispositivo Bluetooth. Pressione e segure o botão de volume para cima e o botão multifuncional simultaneamente por 5 segundos até que o LED pisque em vermelho três vezes.

GUIA DE LUZ LED



ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE



Quando ligar os auscultadores à aplicação, irá receber uma notificação assim que for detetada uma nova versão de firmware. Garanta que os auscultadores estão ativados e ligados a um dispositivo até que a atualização do firmware fique concluída. Durante a atualização, evite qualquer uso e garanta acesso estável à internet.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Entrada	5V 0.8A
Capacidade da bateria	800mAh
Tempo de carga	2 horas
Tempo de reprodução	70 horas.
Tamanho do driver	40mm
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância	16Ω
Versão do Bluetooth	5.3
Alcance do Bluetooth	15 m