


Guia do usuário soundcore H30i (A3012)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Baixe o aplicativo soundcore para personalizar as configurações de EQ, atualizar o firmware e explorar mais.

Se os seus fones de ouvido não conseguirem se conectar ao aplicativo soundcore, reinstale o aplicativo ou atualize-o para a versão mais recente na loja de aplicativos do seu celular.


Clique neste link para baixar: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

USANDO




Use os fones de ouvido com o logotipo "L" na orelha esquerda e o logotipo "R" na orelha direita. Ajuste o comprimento da faixa de cabeça de modo a proporcionar o máximo de conforto.

CARREGANDO




- Certifique-se de que a porta USB esteja completamente seca antes de carregar.
- Não ligue seus fones de ouvido enquanto estiver carregando.
- Utilize o cabo de carregamento USB-C fornecido e um carregador certificado para evitar qualquer dano.
- Ao carregar, o indicador nos fones de ouvido acende em vermelho.

LIGANDO E EMPARELHANDO




Pressione e segure o botão multifuncional por 3 segundos para ligar. Os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de pareamento Bluetooth na primeira conexão. Selecione "**soundcore H30i**" na lista Bluetooth do seu dispositivo para conectar. Durante o pareamento, o indicador nos fones de ouvido pisca rapidamente em azul. Após o pareamento bem-sucedido, o indicador permanece ligado por 3 segundos e depois desliga.

Pareamento manual




Para entrar manualmente no modo de emparelhamento Bluetooth quando os fones de ouvido estiverem desligados, pressione e segure o botão multifuncional por 5 segundos até que o LED pisque em azul.

CONEXÃO MULTIPONTO




Os fones de ouvido podem ser conectados a dois dispositivos ao mesmo tempo. Quando já estiver conectado a um dispositivo, pressione o botão multifuncional duas vezes para parear com outro dispositivo.

CONTROLES DE BOTÃO




	Ligar/desligar		Paina kolme sekuntia
	Reproduzir/Pausar		Pressione uma vez
	Próxima faixa		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
	Faixa anterior		Pressione e mantenha pressionado por 2 segundos
	Aumentar o volume		Pressione uma vez
	Abaixar o volume		Pressione uma vez
	Atender/encerrar chamada		Pressione uma vez
	Rejeitar chamada		Mantenha pressionado por um segundo
	Silenciar/Restaurar o microfone		Pressione duas vezes
Aumentar os graves	Ative o Bassup ao reproduzir música		Pressione três vezes

OUVINDO COM FIO




Reproduza áudio em um dispositivo externo conectando o cabo AUX de 3,5 mm fornecido. A escuta com fio desativará automaticamente o modo Bluetooth.

REINICIAR




Talvez seja necessário reiniciar os fones de ouvido em caso de problemas de conectividade ou funcionamento. Exclua o histórico de pareamento do seu dispositivo Bluetooth primeiro. Pressione e segure o botão de volume para cima e o botão multifuncional simultaneamente por 5 segundos até que o LED pisque em vermelho três vezes.

GUIA DE LUZ LED



ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE



você será informado se uma nova versão do firmware for detectada após os fones de ouvido serem conectados ao aplicativo. Certifique-se de que os fones de ouvido estejam ligados e conectados a um dispositivo até que a atualização do firmware esteja concluída. Durante a atualização, evite qualquer uso e garanta acesso estável à internet.

ESPECIFICAÇÕES

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V 0.8A
Capacidade da bateria	800mAh
Tempo de carregamento	2 hora
Tempo de reprodução	70 horas
Tamanho do driver	40mm
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância	16Ω
Versão do Bluetooth	5.3
Alcance do Bluetooth	15 m/49 ft