


Príručka používateľa soundcore H30i (A3012)

APLIKÁCIA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Stiahnite si aplikáciu Soundcore pre prispôsobenie nastavení EQ, aktualizáciu firmvéru a preskúmanie ďalších možností.

Ak sa vaše slúchadlá nedokážu pripojiť k aplikácii soundcore, preinštalujte aplikáciu alebo ju aktualizujte na najnovšiu verziu v obchode s mobilnými aplikáciami.


Kliknite na tento odkaz pre stiahnutie: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

NOSIŤ




Noste slúchadlá s logom „L“ na ľavom uchu a s logom „R“ na pravom uchu. Upravte dĺžku čelenky tak, aby sa vám pohodlne nosili.

NABÍJANIE




- Pred nabíjaním úplne vysušte port USB.
- Nepoužívajte slúchadlá počas nabíjania.
- Použite dodaný nabíjací kábel USB-C a certifikovaný nabíjač, aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu.
- Pri nabíjaní sa indikátor na slúchadlách rozsvieti červenou farbou.

ZAPNUTIE A SPÁROVANIE




Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo po dobu 3 sekúnd na zapnutie. Pri prvom pripojení slúchadlá automaticky prejdú do režimu párovania prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Pre pripojenie vyberte "**soundcore H30i**" z Bluetooth zoznamu vášho zariadenia. Počas párovania blíkajú indikátory na slúchadlách rýchlo modrou farbou. Po úspešnom párovaní indikátor zostane zapnutý po dobu 3 sekúnd a potom sa vypne.

Manuálne párovanie



Ak chcete manuálne vstúpiť do režimu párovania Bluetooth, keď sú slúchadlá vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo multifunkčného ovládania po dobu 5 sekúnd, kým LED blíkajú modrou farbou.


MULTIBODOVÉ SPOJENIE



Slúchadlá sa dajú pripojiť k dvom zariadeniam súčasne.


Ak ste už pripojení k jednému zariadeniu, stlačte tlačidlo multifunkčné dvakrát, aby ste sa spojili s ďalším zariadením.

TLAČIDLOVÉ OVLÁDANIE




	Zapnutie/vypnutie		Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd
	Prehrávanie/pozastavenie		Stlačte raz
	Ďalšia skladba		Stlačte a držte po dobu 2 sekúnd
	Predošlá skladba		Stlačte a držte po dobu 2 sekúnd
	Zvýšenie hlasitosti		Stlačte raz
	Zníženie hlasitosti		Stlačte raz
	Prijatie/ukončenie hovoru		Stlačte raz
	Odmietnutie hovoru		Stlačte a držte po dobu 1 sekundy stlačené
	Stlmenie/obnovenie funkcie mikrofónu		Stlačte dvakrát
BassUp	Povolte Bassup pri prehrávaní hudby		Trojnásobné stlačenie

WIRED POSLUCHOVANIE



Prehrávajte zvuk na externom zariadení pripojením dodávaného 3,5 mm AUX kábla. Káblové počúvanie automaticky vypne režim Bluetooth.


RESETOVANIE




Ak máte problémy s pripojením alebo niektorými funkciami slúchadiel, vyskúšajte slúchadlá resetovať.

Najprv odstráňte históriu párovania zo svojho zariadenia Bluetooth. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo zvýšenia hlasitosti a multifunkčné tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým LED blikne trikrát červeným svetlom.

SVETELNÝ VODIČ LED



AKTUALIZÁCIA FIRMWARE



po pripojení slúchadiel k aplikácii a zistení novej verzie firmvéru vás o tom bude aplikácia informovať. Kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí, musia byť slúchadlá zapnuté a pripojené k zariadeniu. Počas aktualizácie sa vyhnite akémukoľvek používaniu a zabezpečte stabilný prístup k internetu.

ŠPECIFIKÁCIE

Technické údaje sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Vstup	5V 0.8A
Kapacita batérie	800mAh
Doba nabíjania	2 hodín
Čas prehrávania	70 hodín
Veľkosť ovládača	40 mm
Odpovedná frekvencia	20 Hz – 20 kHz
Impedancia	16Ω
Verzia Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	15 m