


soundcore H30i Användarhandbok (A3012)

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Ladda ner Soundcore-appen för att anpassa EQ-inställningar, uppdatera firmware och utforska mer.

Om dina hörlurar inte kan ansluta till soundcore-appen, installera om appen eller uppdatera den till den senaste versionen i din mobilappbutik.


Klicka på denna länk för att ladda ner: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

BÄRANDE




Bär hörlurarna med "L"-logotypen på ditt vänstra öra och "R"-logotypen på ditt högra öra. Justera längden på pannbandet för en bekväm passform.

LADDNING




- Se till att USB-porten är helt torr innan laddning.
- Ladda inte dina hörlurar samtidigt som du använder dem.
- Använd den medföljande USB-C-laddningskabeln och en certifierad laddare för att förhindra skador.
- Vid laddning lyser indikatorn på hörlurarna rött.

PÅSLAGNING OCH PARKOPPLING




Tryck och håll ned multifunktionsknappen i 3 sekunder för att slå på. Hörlurarna går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge när de ansluts för första gången. Välj "soundcore H30i" på din enhets Bluetooth-lista för att ansluta. När du parar ihop blinkar indikatorn på hörlurarna snabbt blått. Efter att parningen är lyckad stannar indikatorn på i 3 sekunder och slocknar sedan.

Manuell parkoppling




För att manuellt aktivera Bluetooth-parningsläge när hörlurarna är avstängda, tryck och håll ned multifunktionsknappen i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar blått.

MULTIPOINT ANSLUTNING




Det går att ansluta hörlurarna till två Bluetooth-enheter på samma gång.
När du redan är ansluten till en enhet, tryck på multifunktionsknappen två gånger för att para ihop med en annan enhet.

KNAPPKONTROLLER




	På/av		Håll intryckt i 3 sekunder
	Spela upp/pausa		Tryck en gång
	Nästa spår		Håll intryckt i två sekunder
	Föregående spår		Håll intryckt i två sekunder
	Volym upp		Tryck en gång
	Volym ned		Tryck en gång
	Besvara/avsluta ett samtal		Tryck en gång
	Avvisa ett samtal		Håll intryckt i 1 sekund
	Stäng av/slå på mikrofonen		Tryck två gånger
BassUp	Aktivera Bassup när du spelar musik		Tryck tre gånger

TRÅDBUNDEN LYSSNING



Spela upp ljud på en extern enhet genom att ansluta den medföljande 3,5 mm AUX-kabeln. Trådbunden lyssning kommer automatiskt att stänga av Bluetooth-läge.


ÅTERSTÄLL




Du kan behöva återställa hörlurarna om du får problem med anslutningen eller funktionerna.

Radera först parkopplingshistoriken från din Bluetooth-enhet. Tryck och håll volym upp- och multifunktionsknappen nedtryckt samtidigt i 5 sekunder tills LED-lampan blinkar rött tre gånger.

LED LJUSGUIDE



FIRMWARE UPPDATERING



Du får information om när den nya versionen av den fasta programvaran har identifierats när du anslutit hörlurarna till appen. Se till att hörlurarna är påslagna och anslutna till en enhet till dess att uppdateringen av den fasta programvaran är klar. Under uppdateringen, undvik all användning och se till att ha stabil åtkomst till internet.

SPECIFIKATIONER

*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ingång	5V --- 0.8A
Batterikapacitet	800mAh
Laddningstid	2 timmar
Speltid	70 timmar
Storlek på högtalarelement	40 mm
Frekvensåtergivning	20 Hz-20 kHz
Impedans	16Ω
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth-räckvidd	15 m