

APLIKACJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Pobierz aplikację soundcore, aby sprawdzić poziom naładowania słuchawek dousznych, dostosować sterowanie, zaktualizować oprogramowanie i odkryć więcej ekscytujących funkcji.

Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem słuchawek i aplikacji soundcore, przeinstaluj ją lub zaktualizuj do najnowszej wersji, przechodząc do sklepu z aplikacjami mobilnymi.


Kliknij ten link, aby pobrać: <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>.

PRZEGLĄD



1. Obszar sterowania dotykowego
2. Wskaźnik LED
3. Port ładowania USB-C
4. Przycisk etui ładowania


UŻYTKOWANIE



1. Przytrzymaj uszy jedną ręką i delikatnie zamocuj słuchawki na górnej części małżowin usznych. **Upewnij się, że przednia strona jest skierowana w stronę kanału słuchowego, a tylna strona z kontrolą dotykową spoczywa za uchem.**

2. Przesuń słuchawki do góry lub dołu, aż będą dobrze przylegać do ucha i będziesz mógł dobrze słyszeć dźwięk.

WŁĄCZANIE I PAROWANIE




Otwórz etui ładowania, słuchawki automatycznie się włączą i przejdą w tryb łączenia Bluetooth przy pierwszym połączeniu. Wybierz "**soundcore C30i**" z listy Bluetooth urządzenia.


- Podczas łączenia, wskaźnik LED zacznie migać na biało. Po udanym sparowaniu wskaźnik LED pozostanie włączony przez 2 sekundy, a następnie zgaśnie.

ŁADOWANIE

1



2




1. Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i je zamknij.

- W pełni osusz słuchawki i port ładowania USB-C przed ładowaniem.

2. Podłącz etui ładowania do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla ładowania USB-C.


* Pełne naładowanie baterii zajmuje około 2 godzin, a 10 minut ładowania zapewnia 3 godziny czasu gry.

PODWÓJNE OPCJE ŁĄCZNOŚCI



Aby połączyć douszne słuchawki z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie, najpierw otwórz aplikację soundcore, przejdź do ustawień i wybierz **Połączenia Dualne > Włącz Połączenia Dualne > Połącz Nowe Urządzenie**.


STEROWANIE



×1: Dotknij raz ×2: Dotknij dwukrotnie 2s: Dotknij i przytrzymaj przez 2 sekundy
*Możesz również dostosować kontrolki w aplikacji soundcore.



	Odtwarzanie/wstrzymanie	Stuknij dwukrotnie
	Następny utwór	Stuknij trzy razy
	Odbieranie połączenia	Stuknij dwukrotnie
	Kończenie połączenia	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy
	Odrzucenie połączenia	Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy

WYŁĄCZANIE



W celu wyłączenia umieść ponownie słuchawki douszne w etui ładującym i zamknij etui.


RESET




Umieść słuchawki douszne w etui ładującym i pozostaw je otwarte. Naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładowania przez 5 sekund, aż wskaźnik LED powoli zaświeci się trzy razy na czerwono.

PRZEWODNIK PO DIODACH LED


Kiedy podłączysz etui ładowania do źródła zasilania:




Kiedy oba słuchawki są poza etui ładowania, naciśnij przycisk poniżej, aby sprawdzić poziom naładowania etui ładowania.



Kiedy którykolwiek z słuchawek jest w etui ładowania, naciśnij przycisk poniżej, aby sprawdzić poziom baterii pojedynczej słuchawki.



AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO



Zostaniesz poinformowany(-a), gdy zostanie wykryta nowa wersja oprogramowania, gdy podłączysz słuchawki do aplikacji. Upewnij się, że słuchawki są umieszczone w etui do ładowania, a etui pozostaje otwarte do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania. Upewnij się, że w trakcie instalowania aktualizacji słuchawki są ładowane; nie używaj ich w tym czasie.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	5V --- 0.37A
Wyjście	5V --- 0.25A
Pojemność akumulatora	Słuchawki douszne: 65mAh Etui ładowania: 470mAh
Czas odtwarzania	10 godzin / 30 godzin
Czas ładowania	2 godz
Moduł sterujący	12mm i 17mm
Charakterystyka częstotliwościowa	20Hz~20kHz
Impedancja	16Ω
Klasa wodoodporności (słuchawki douszne)	IPX4
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg Bluetooth	15 m

Obsługa klienta



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Middle East & Africa)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

+91 18003138831 (India)

