

應用程式



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




下載 soundcore 應用程式，檢查耳機電池電量，自定義控制，更新韌體並探索更多精彩功能。
如果您的耳機無法連接 soundcore 應用程式，請重新安裝此應用程式，或在您的行動應用程式商店中更新到最新版本。
點擊此連結下載：<http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>。

概觀




1. 觸控區域
2. LED 指示燈
3. USB-C 充電埠
4. 充電盒按鈕

穿戴



1. 用一隻手固定一邊耳朵，輕輕地將耳塞夾在耳廓上。**確保耳機前側朝向耳道，帶觸控的後面靠在耳後。**
2. 將耳機向上或向下移動，直到耳機穩固貼合且聲音清晰可聽。

開機和配對




打開充電盒，耳機將在第一次連接時自動開機並進入藍牙配對模式。從您的設備藍牙列表中選擇“**soundcore C30i**”。


• 配對時，LED 指示燈會開始閃爍白色。配對成功後，LED 指示燈會持續亮起 2 秒，然後熄滅。

充電

1



2




1. 將耳機裝入充電盒，並關上充電盒。

• 在充電之前，請完全將耳機和 USB-C 充電口擦乾。

2. 使用隨包裝附贈的 USB-C 充電線將充電盒連接到電源。


* 充飽電大約需要 2 小時，充電 10 分鐘可聆聽 3 小時。

雙裝置連接



要同時將耳機與兩個藍牙設備連線，打開 soundcore 應用程式，進入設置並選擇雙裝置連接 > 開啟雙裝置連接 > 連接新裝置。


控制項



×1：輕點一次 ×2：輕點兩次 2 秒：長按兩秒
* 您也可以 在 soundcore 應用程式中自訂控制。



	播放 / 暫停	輕點兩下
	下一首曲目	輕點三次
	接聽來電	輕點兩下
	掛斷	按住 2 秒
	拒絕來電	按住 2 秒

關機



若要關閉電源，請將耳機放回充電盒並關上充電盒。


重設




將耳機裝入充電盒，並保持充電盒開啟。按住充電盒按鈕 5 秒，直到 LED 指示燈緩慢閃爍紅燈三次。

LED 指示燈指南


當您將充電盒連接到電源時：




當兩個耳機從充電盒中取出時，按下下方的按鈕檢查充電盒的電量。



當任一個耳機在充電盒中時，按下下方的按鈕以檢查單個耳機的電量。



韌體更新



當您將耳機連線到應用程式時，一旦檢測到新的韌體版本，您將收到通知。此時務必將耳機放入充電盒中，但在韌體更新完成前，請勿關閉充電盒。更新期間，請確保耳機式耳機處於充電狀態，請勿使用耳機。

規格

規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5V --- 0.37A
輸出	5V --- 0.25A
電池容量	耳機：65mAh 充電盒：470mAh
播放時間	10 小時 / 30 小時
充電時間	2 小時
單體	12 毫米和 17 毫米
頻率響應	20Hz~20kHz
阻抗	16Ω
防水等級（耳機）	IPX4
藍牙版本	5.3
藍牙範圍	15 米

客戶服務



service@soundcore.com
support.mea@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (UK)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 02-1661-9246 (한국)

+971 529750842 (Middle East & Africa)

+971 8000320817 (UAE)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australia)

+90 (850) 460 14 14 (Türkiye)

+8 (800) 511-86-23 (Russia)

+91 18003138831 (India)

