

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、イヤホンのバッテリー残量の確認、本体操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。


イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

各部分の名称



1. LED インジケーター
2. タッチ操作エリア付きブリッジ
 - ブリッジ全体がタッチ操作可能なエリアになります
3. スピーカー
4. USB-C 充電ポート
5. 充電ケースボタン

装着方法




耳の外側に沿わせて装着し、音楽を再生しながら最適な場所に調整します。

- 耳にしっかりフィットしない場合は、パッケージの中から最適なサイズのイヤーカフキャップ（M サイズもしくは L サイズ）を選択し、イヤホンに装着してください。

※ 大きいサイズを装着すると、より密着感が高まります。




電源オン & ペアリング




1. イヤホンの保護フィルムを剥がします。
 2. イヤホンを充電ケースに戻して蓋を閉めます。
 3. 再度ケースを開くと、自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「**soundcore AeroClip**」を選択し、接続してください。
- ペアリング中は、LED インジケーターが白色に点滅します。
 - ペアリングが完了すると、LED インジケーターが 2 回点灯し、消灯します。

手動ペアリング

1



2




Bluetooth ペアリングモードを手動で設定する方法：


1. 充電ケースに両方のイヤホンに戻します。
2. 充電ケースを開けたままにし、ケースの背面にあるボタンを 3 秒間長押しすると、充電ケースの LED インジケータが白色に点滅します。
3. イヤホンがペアリングモードに入るので、ご使用の機器と接続してください。

充電方法



1



⚡ 10分の充電で3時間の再生 🎵



2



1. 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、ケースを閉じます。
 - イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
 - バッテリーが満充電になるまで、約 2 時間かかります。また、短時間充電にも対応し、約 10 分の充電で最大 3 時間の再生が可能です。

マルチポイント接続

いずれかの方法で、同時に 2 台の機器とペアリングできます：

方法 1: 手動で 2 台目の機器とペアリング


両方のイヤホン充電ケースに戻し、ケースを開けたままにします。充電ケースボタンを 3 秒間長押しすると、充電ケースの LED インジケーターが白色に点滅します。Bluetooth ペアリングモードに入り 2 台目の機器とペアリングできるようになります。

方法 2: Soundcore アプリで設定

Soundcore アプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「マルチポイント接続」>「マルチポイント接続をオン」>「新しい機器と接続する」をタップすると、Bluetooth ペアリングモードに入り 2 台目の機器とペアリングできるようになります。

 マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。


操作方法



	再生 / 一時停止	2 回タップ (左 / 右)
	次へ	3 回タップ (左 / 右)
	着信に応答	2 回タップ (左 / 右)
	通話を終了	2 回押す (左 / 右)
	着信を拒否	3 回タップ (左 / 右)


 操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズいただけます。本製品のどこをタップしても操作可能ですが、青色部分をタップすることを推奨します。

電源オフ



電源をオフにするには、イヤホンを充電ケースに戻してケースを閉じます。

リセット




片耳からしか音が聞こえない場合や機器を適切に接続できない場合は、リセットを行ってください。


1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを開けたままにします。
2. 充電ケースボタンを 10 秒間長押しすると、充電ケースの LED インジケーターが赤色に 3 回点滅します。

LED インジケーター


充電ケースを充電器に接続すると、LED インジケーターに充電状況が表示されます。



両方のイヤホンを充電ケースから取り出した状態で、ケースの背面にあるボタンを押すと、充電ケースのバッテリー残量を確認できます：



片方のイヤホンが充電ケースに入った状態で、ケースの背面にあるボタンを押すと、片方のイヤホンのバッテリー残量を確認できます。



📌 両方のイヤホンが充電ケースに入っている場合、バッテリー残量が少ない方のイヤホンのバッテリー残量が表示されます。

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V $\equiv$ 0.9A
出力	5V $\equiv$ 0.25A
バッテリー容量 (mAh)	イヤホン：60mAh / 充電ケース：580mAh
再生可能時間	最大 8 時間 (イヤホン本体) / 最大 32 時間 (充電ケース使用時)
充電時間	最大 2 時間
ドライバー	12.8mm*12.8mm
周波数応答	20Hz ~ 20kHz
電気抵抗	16 Ω
防水規格	IPX4 (イヤホン本体のみ)
通信方式	Bluetooth 5.4
Bluetooth 動作範囲	15m

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (日本)