

Lieferumfang

Übersicht

Einlegen des Akkus

Herausnehmen des Akkus

Aufladen des Akkus


Aufladen Ihrer Geräte

Häufig gestellte Fragen


Technische Daten

Garantierichtlinie

Lieferumfang



Übersicht




- ❶ Akkustandsanzeige
- ❷ Hauptnetzschalter
- ❸ 12 W USB-A-Ausgangsanschluss
- ❹ Zurücksetzen
- ❺ 60-W-USB-C Eingangs-/Ausgangsanschluss
- ❻ Handgriff
- ❼ Stift


Einlegen des Akkus

💡 Setzen Sie den austauschbaren Akku in den Kühler ein und laden Sie ihn vor der ersten Verwendung auf, um ihn zu aktivieren.


1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.



2. Setzen Sie den Akku ein und schließen Sie den Griff. Sie hören ein Klicken, wenn der Vorgang erfolgreich war. Wenn die Kühlbox eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm „Akku angeschlossen“ angezeigt.




3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.




Herausnehmen des Akkus


1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.



2. Heben Sie den Griff an und nehmen Sie den Akku heraus.




3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.



Aufladen des Akkus

Wenn sich der Akku in der Kühlbox befindet, wird er während des Laden der Kühlbox aufgeladen. Wenn Sie nur den Akku aufladen, schließen Sie ihn mit einem USB-C-Kabel (max. 60 W) an das Netzteil an.



Aufladen Ihrer Geräte

Laden Sie Ihre Geräte über die USB-A- oder USB-C-Anschlüsse des Akkus auf.



Häufig gestellte Fragen

1. Warum funktioniert der Akku nicht mehr, nachdem er längere Zeit nicht verwendet wurde?

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum mit geringer Kapazität gelagert wird, verbrauchen Lithiumbatterien selbst Energie, was zu einer schnellen Entladung führen kann. Dies führt oft zu einer geringeren Leitfähigkeit und damit reduzierten Akkulebensdauer, sodass der Akku irgendwann nicht mehr funktioniert.

2. Wie sollte ich den Akku lagern und pflegen?

- 1) Lagern Sie den Akku in der Kühlbox.
- 2) Lagern Sie den Akku in einer trockenen und kühlen Umgebung.
- 3) Der verbleibende Akkustand wöchentlich geprüft wird. Wenn der Akkustand unter 25 % liegt, laden Sie ihn vollständig auf. Bitte sicherstellen, dass die Powerstation alle 3 Monate auf 100% aufgeladen wird.

Technische Daten

Zellenkapazität	288 Wh
USB-A Ausgang	5 V 2,4 A (12 W)
USB-C Ausgang	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (max. 60 W)
USB-C Eingang	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A (max. 60 W)
Gesamtleistung	72 W
Entladetemperatur	-20 °C bis 40 °C
Ladetemperatur	0 °C bis 40 °C
Maße	161 × 111 × 130 mm
Nettogewicht	2,5 kg

Garantierichtlinie



3 Jahre eingeschränkte Garantie

Scannen Sie den QR-Code, um detaillierte Informationen zur Garantie zu erhalten.

