



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



הורד את אפליקציית soundcore כדי לחקור את תכונות הצליל הסביבתי, הגדרות ה-EQ, Dolby Audio, HearID, soundcore, עדכוני הקושחה ותכונות מרגשות נוספות. אם האוזניות שלך אינן יכולות להתחבר לאפליקציית soundcore, נסה להתקין מחדש את האפליקציה או לעדכן אותה לגרסה העדכנית ביותר הזמינה בחנות האפליקציות שלך.

סקירה כללית



1. קצה אוזניים

• קצות אוזניים בגודל M מותקנים מראש בזמן הרכישה.

2. אזור בקרת אוזניים

• לחץ על אזור הבקרה בגבעולי האוזניות כדי לנהל פונקציות שונות.


3. מגעי טעינה

4. יציאת טעינה עם מחבר USB-C

5. כפתור מארז הטעינה

6. סרט תאורה LED

לבישה



1. נסה קצות אוזניים שונים כדי למצוא את ההתאמה הטובה ביותר.


2. הכנס בעדינות את האוזניות לתעלת האוזן וסובב אותן עד שהן מרגישות יציבות.

3. השתמש במבחן ההתאמה באפליקציית soundcore כדי להבטיח ביצועים מיטביים של ביטול רעשים אקטיבי.




אבק, שעוות אוזניים או פסולת אחרת יכולים להצטבר באוזניות. כדי לשמור על איכות צליל מיטבית, נקה אותם באופן קבוע. השתמש במקלון צמר גפן לח מעט עם אלכוהול לניקוי עדין של מסנן רשת המתכת שמתחת לקצות האוזניים הגומי. ודא שהאלכוהול התייבש לחלוטין על מסנן רשת המתכת לפני השימוש באוזניות שוב.

הדלקה וזימון לזוגיות



1. פתח את מארז הטעינה בתנועת החלקה. האוזניות יידלקו באופן אוטומטי וייכנסו למצב התאמת Bluetooth. **Google Fast Pair**: התחבר מיד לטלפון החכם שלך עם אנדרואיד (גרסה 6.0 ומעלה) באמצעות Google Fast Pair.
2. בחר ב-**soundcore Liberty 5** מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר שלך כדי להתחבר. לאחר החיבור, רצועת האור LED תישאר דולקת למשך 2 שניות לפני שתכבה.

טעינה




1. ודא שהאוזניות ויציאת הטעינה מסוג USB-C יבשות לחלוטין לפני הטעינה. הנח את האוזניות במארז הטעינה וסגור אותו.
2. יש לחבר את מארז הטעינה לחשמל באמצעות כבל הטעינה המצורף מסוג USB-C. לצורך טעינה אלחוטית, הנח את מארז הטעינה במרכז המטען האלחוטי שלך. טעינת מארז הטעינה עם האוזניות לוקחת 3 שעות באמצעות כבל ו-4 שעות באופן אלחוטי. טעינת האוזניות במשך 10 דקות מספקת 5 שעות של זמן ניגון.



כאשר רמת הסוללה של מארז הטעינה יורדת מתחת ל-10%, הוא יפסיק לטעון את האוזניות.

מחברים כפולים




חיבורים כפולים מופעלים כברירת מחדל. כדי להתחבר למכשיר שני בזמן שאתה כבר מחובר לאחד, לחץ על אזור הבקרה בגבעולי שתי האוזניות למשך 3 שניות עד שתשמע הנחיית קול למצב התאמה. לאחר מכן, המשך להתאים למכשיר השני.



תוכל גם להפעיל חיבורים כפולים דרך אפליקציית soundcore. באפליקציה, עבור אל הגדרות < חיבורים כפולים > הפעל חיבורים כפולים < התחבר למכשיר חדש.


פקדים



- לחץ על האזור המודגש לחוויית שימוש מיטבית.
- ניתן להתאים אישית את הבקורות באפליקציית soundcore.


		באמצעות אוזניות דואליות	בשימוש באוזניה יחידה
🎵	הפעל/השהה שמע	יש ללחוץ פעם אחת (L/R)	לחיצה פעם אחת
	הפעלת הרצועה הבאה	שתי לחיצות (R)	שתי לחיצות
	הפעלת הרצועה הקודמת	שתי לחיצות (L)	\
📞	מענה לשיחה	יש ללחוץ פעם אחת (L/R)	לחיצה פעם אחת
	דחה/סיים שיחה	לחץ והחזק למשך 2 שניות (L/R)	לחץ והחזק למשך 2 שניות
	השתק/בטל השתקת מיקרופון * ייתכן שתצטרך להפעיל תכונה זו דרך הבקורות באפליקציית Soundcore.	יש ללחוץ פעם אחת (L/R)	לחיצה פעם אחת
👂	החלף בין מצבי ANC (ביטול רעשים אקטיבי) למצב שקיפות	לחץ והחזק למשך 2 שניות (L/R)	לחץ והחזק למשך 2 שניות

מדריך לנוריות החיווי



☀️	לבן מהבהב במהירות	☀️	מהבהב לאט באדום
☀️	לבן מהבהב לאט	●	אדום מלא
○	לבן מלא	●	הנורה כבויה

הערה: תמונות ממשק המשתמש הן להמחשה בלבד; התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.



Dolby Audio מספק חוויית האזנה סוחפת על ידי מיקום הצליל סביבך. תוכל לבחור בין שלושה מצבי Dolby Audio באפליקציית soundcore:


מצב מוזיקה: מספק צליל סוחף ומפורט עבור השירים האהובים שלך, מה שהופך כל תו וקצב לברורים וחיים.

מצב פודקאסט: מותאם לקולות ברורים וממוקדים, מושלם להאזנה לתכנים מדוברים.

מצב סרט: משפר את חוויית הצפייה הקולנועית שלך עם שמע עשיר וסוחף שמחיה כל פעולה.

הערה: Dolby, Dolby Audio, והסמל הכפול-D הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. מיוצר ברישיון של Dolby Laboratories. עבודות סודיות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2020–2025 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

מצב גיימינג




מספק רמזי שמע מדויקים ליתרון תחרותי בגיימינג, ומאפשר לך לקלוט כל פרט ולהגיב במהירות.



מצב גיימינג ו-LDAC/Dolby Audio אינם יכולים להיות מופעלים בו-זמנית.

הערה: תמונות ממשק המשתמש הן להמחשה בלבד; התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.




באפליקציית soundcore, תוכל לבחור בין ביטול רעשים, מצב רגיל או מצב שקיפות. **ביטול רעשים (רמה 1 עד 5):** מתאים את ביטול הרעשים לאוזניים ולסביבה שלך. תוכל גם לבחור מצבי תחבורה שונים:

- מצב מטוס: מספק ביטול רעשים עוצמתי להפחתת רעש מנוע המטוס, ומבטיח חוויית האזנה שקטה במהלך טיסות.
 - מצב נגד טלטולים: מתאים את ביטול הרעשים להפחתת הפרעות בנסיעות קופצניות, ומבטיח שמע יציב במהלך נסיעה ברכבים או בשטח קשה.
- מצב רגיל:** תהנה מצליל מאוזן ללא ביטול רעשים.
- מצב שקיפות:** שמע צלילים סביבתיים בבירור תוך כדי הנאה מהמוזיקה.

LDAC

השתמש במכשירים עם אנדרואיד 8.0 או גרסה מאוחרת יותר כדי ליהנות מאיכות צליל LDAC. LDAC מספק איכות צליל גבוהה יותר אך מגדיל את צריכת החשמל, מה שעשוי להפחית את זמן הניגון. הפעל את LDAC בסביבות עם הפרעות נמוכות לחיבור Bluetooth יציב.

הערה: תמונות ממשק המשתמש הן להמחשה בלבד; התצוגה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגרסת התוכנה.




באפליקציית soundcore:

1. בחר במצב צליל.
2. הקש על איכות שמע מועדפת.

3. על "מסכים" כדי להמשיך.
4. לוקח בערך 10 שניות לעבור בין מצבי השמע השונים. ייתכן שתתבקש לעדכן את קושחת האוזניות אם עדכון זמין.

צילום מרחוק




כאשר האוזניות מחוברות לטלפון באמצעות Bluetooth ונענדות, פתח את המצלמה בטלפון. לאחר מכן, לחץ פעם אחת על גבעול אחת האוזניות כדי לשלוט מרחוק בטלפון ולצלם תמונה.



- ייתכן שתצטרך להפעיל תכונה זו דרך הבקורות באפליקציית soundcore.
- בשל הגדרות מערכת, תכונה זו אינה נתמכת בחלק מהטלפונים.

השתקה מהירה




במהלך שיחה או פגישה, לחץ פעם אחת על גבעול אחת האוזניות כדי להשתיק או לבטל השתקה של המיקרופון (ברירת המחדל היא ללא השתקה).



- כאשר המיקרופון מושתק או מבוטלת ההשתקה, תשמע הנחיית קול המצביעה על השינוי. אם המיקרופון נשאר כבוי, הנחיית קול תחזור על עצמה כל 20 שניות כדי לציין את מצב ההשתקה.
- ייתכן שתצטרך להפעיל תכונה זו דרך הבקורות באפליקציית soundcore.

כיבוי




כדי לכבות, החזר את שתי האוזניות למארז הטעינה וסגור אותו.



כאשר מוציאים אותן מהמארז, האוזניות נכבות אוטומטית לאחר 30 דקות אם אינן מחוברות לשום מכשיר. The
משך הזמן ניתן להגדרה באפליקציית soundcore.

איפוס



יש להכניס את האוזניות למארז הטעינה ולהשאירו פתוח. לחץ והחזק את כפתור מארז הטעינה למשך 10 שניות עד שרצועת האור LED מהבהבת בלבן שלוש פעמים.

עדכון קושחה

תקבל התראה כאשר גרסת קושחה חדשה של האוזניות או מארז הטעינה תזוהה, כאשר האוזניות מחוברות לאפליקציה. יש לוודא שהאוזניות ממוקמות היטב במארז הטעינה ושהמארז נשאר פתוח עד להשלמת עדכון הקושחה. במהלך העדכון, ודא שרמות הסוללה של האוזניות ושל מארז הטעינה הן מעל 20%, והימנע מכל שימוש.

מפרטים

הערה: המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

קלט	5V = 0.8A
הספק המקסימלי המדורג	10 מילי וואט
קיבולת הסוללה	2 × 60mAh (אוזניות) 580mAh (מארז טעינה)
משך טעינה	עד שעה אחת (אוזניות) עד 3 שעות (מארז טעינה עם אוזניות)
זמן השמעה (ANC כבוי)	עד 12 שעות (עד 48 שעות עם מארז הטעינה)
זמן השמעה (ANC פועל)	עד 8 שעות (עד 32 שעות עם מארז)
מנהל התקן	9.2 מ"מ
תגובת תדרים	20Hz-40kHz
עכבה	17Ω
רמת עמידות במים ואבק (אוזניות)	IP55
גרסת Bluetooth	בלוטות 5.4
טווח Bluetooth	10 מטרים