

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Last ned soundcore-appen for å utforske funksjonene for omgivelseslyd, EQ-innstillinger, Dolby Audio, HearID-lyd, fastvareoppdateringer og andre spennende funksjoner. Hvis øreproppene dine ikke kan koble til soundcore-appen, prøv å installere appen på nytt eller oppdatere den til den nyeste versjonen som er tilgjengelig i din mobilappbutikk.

OVERSIKT



1. Ørepropper
 - Ørepropper i størrelse M er forhåndsinstallert ved kjøp.
2. Kontrollområde på øreproppene
 - Klem kontrollområdet på øreproppenes stengler for å utføre ulike funksjoner.
3. Ladekontakter
4. USB-C ladeport
5. Ladeetui-knapp
6. LED-lysstripe

BRUK




1. Prøv forskjellige ørepropper for å finne den beste passformen.
2. Plasser øreproppene forsiktig i ørekanalen og roter dem til de sitter godt.
3. Bruk passformtesten i soundcore-appen for å sikre optimal ytelse av aktiv støyreduksjon.



Støv, ørevoks eller annet rusk kan samle seg i øreproppene. For å opprettholde optimal lydkvalitet, rengjør dem regelmessig. Bruk en lett fuktet bomullspinne med rubbing alcohol for forsiktig å tørke av metallnettingfilteret under gummiøretuppene. Sørg for at alkoholen har tørket helt på metallnettfilteret før du bruker øreproppene igjen.

PÅSLÅING OG PARRING




1. Øreproppene slås på automatisk og går inn i Bluetooth-paringsmodus.

Google Fast Pair: Koble øyeblikkelig til din Android-smarttelefon (med Android 6.0 eller nyere) ved hjelp av Google Fast Pair.

2. Velg **soundcore Liberty 5** fra Bluetooth-listen på enheten din for å koble til. Når tilkoblingen er fullført, vil LED-lysstrepen lyse i 2 sekunder før den slås av.

LADING




1. Sørg for at øreproppene og USB-C-ladeporten er helt tørre før lading. Plasser øreproppene i ladeetuiet og lukk det.
2. Koble ladeetuiet til en strømforsyning med den medfølgende USB-C-ladekabelen. For trådløs lading, plasser ladeetuiet i midten av den trådløse laderen din. Lading av ladeetuiet med ørepropper tar 3 timer med kabel og 4 timer trådløst. Å lade øreproppene i 10 minutter gir 5 timers spilletid.




Når batterinivået på ladeetuiet faller under 10 %, vil det slutte å lade øreproppene.

TO TILKOBLINGER

1



2




Doble tilkoblinger er aktivert som standard. For å koble til en annen enhet mens du allerede er koblet til en, klem kontrollområdet på begge øreproppstammene i 3 sekunder til du hører en talebeskjed for sammenkoblingsmodus. Deretter fortsett med å pare med den andre enheten.



Du kan også aktivere Dobbelttilkobling via soundcore-appen. I appen går du til Innstillinger > Doble tilkoblinger > Aktiver doble tilkoblinger > Koble til ny enhet.


KONTROLLER



- Trykk på det uthevede området for den beste brukeropplevelsen.
- Du kan tilpasse kontrollene i soundcore-appen.

		Bruk av doble ørepropper	Bruk av enkelt ørepropp
	Spill av/Pause lyd	Trykk en gang (L/R)	Klem en gang
	Spill av neste spor	Trykk to ganger (R)	Trykk to ganger
	Spill av forrige spor	Trykk to ganger (L)	\
	Svar på et anrop	Trykk en gang (L/R)	Klem en gang
	Avvis/Avslutt en samtale	Klem og hold i 2 sekunder (L/R)	Klem og hold i 2 sekunder
	Dempe/opphev demping av mikrofon *Du må kanskje aktivere denne funksjonen via Kontroller i soundcore-appen.	Trykk en gang (L/R)	Klem en gang
	Bytt mellom ANC- og transparensmoduser	Klem og hold i 2 sekunder (L/R)	Klem og hold i 2 sekunder


LED-LYSVEILEDNING



	Blinker raskt i hvitt		Blinker sakte rødt
	Blinker sakte i hvitt		Lyser rødt
	Lyser kontinuerlig hvitt		Lys av

DOLBY AUDIO

Merk: Brukergrensesnittbilder er kun for illustrasjon; faktisk visning kan variere etter programvareversjon.



Dolby Audio gir en oppslukende lytteopplevelse ved å plassere lyden rundt deg. Du kan velge mellom tre Dolby Audio-moduser i soundcore-appen:


Musikkmodus: Gir en oppslukende, detaljrik lyd til favorittmusikken din, og gjør hver tone og beat klar og levende.

Podcast-modus: Optimalisert for klare, fokuserte stemmer, perfekt for lytting til muntlig innhold.

Filmmodus: Forbedrer din filmopplevelse med fyldig, oppslukende lyd som gir liv til hver handling.

Merk: Dolby, Dolby Audio og det doble-D-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielle upubliserte verk. Copyright © 2020–2025 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.

SPILLMODUS




Gir presise lydsignaler for en konkurransefordel innen gaming, slik at du kan fange opp alle detaljer og reagere raskt.



Spillemodus og LDAC/Dolby Audio kan ikke aktiveres samtidig.

OMSLUTTENDE LYD

Merk: Brukergrensesnittbilder er kun for illustrasjon; faktisk visning kan variere avhengig av programvareversjon.



I soundcore-appen kan du velge mellom Støyreduksjon, Normal eller Transparensmodus.

Støyreduksjon (Nivå 1 til 5): Optimaliserer støyreduksjon ved å tilpasse seg dine ører og omgivelse. Du kan også velge forskjellige transportmoduser:

- Flymodus: Gir kraftig støyreduksjon for å dempe flymotorstøy og sikre en fredelig lytteopplevelse under flyreiser.
- Anti-Bump-modus: Optimaliserer støyreduksjon for å redusere forstyrrelser under humpete turer, og sikrer stabil lyd under reise i kjøretøy eller på ujevnt terreng.

Normal: Nyt balansert lyd uten støyreduksjon.


Gjennomskinnelighet: Hør omgivelseslyder tydelig mens du nyter musikk.

LDAC

Bruk enheter som kjører Android 8.0 eller nyere for å oppleve lyd kvalitet med LDAC. LDAC gir bedre lyd kvalitet, men øker strømforbruket, noe som kan redusere spilletiden.

Aktiver LDAC i miljøer med lite forstyrrelser for en stabil Bluetooth-tilkobling.


Merk: Brukergrensesnittbilder er kun for illustrasjon; faktisk skjermbilde kan variere avhengig av programvareversjon.



I soundcore-appen:

1. Velg lydmodus.
2. Trykk på Foretrukket Lydkvalitet.
3. på Godta for å fortsette.
4. Det tar omtrent 10 sekunder å bytte lydkodeker. Du kan bli bedt om å oppdatere øreproppernes fastvare hvis en oppdatering er tilgjengelig.

FJERNFOTO




Når øreproppene er koblet til telefonen via Bluetooth og er i bruk, åpne kameraet på telefonen. Deretter klemmer du én gang på enten venstre eller høyre øreproppstamme for å fjernstyre telefonen til å ta et bilde.



- Du må kanskje aktivere denne funksjonen via Kontroller i soundcore-appen.
- På grunn av systeminnstillinger støttes ikke denne funksjonen på enkelte telefoner.

HURTIG DEMPE




Under en samtale eller et møte, klem én gang på enten den ene eller den andre øreproppen for å dempe eller oppheve dempingen av mikrofonen (standard er uten demping).



Når mikrofonen er dempet eller ikke dempet, vil du høre en stemmeveiledning som indikerer endringen. Hvis mikrofonen forblir av, vil en talemelding gjentas hvert 20. sekund for å indikere dempet status. Du må kanskje aktivere denne funksjonen via Kontroller i soundcore-appen.

UITSCHAKELN




For å slå av, legg begge øreproppene i ladeetuiet og lukk det.



Når de tas ut av etuiet, slås øreproppene automatisk av etter 30 minutter hvis de ikke er koblet til en enhet. Varigheten kan angis i soundcore-appen.

TILBAKESTILL



Plasser øreproppene i ladeenheten, og hold enheten åpen. Trykk og hold inne ladeetui-knappen i 10 sekunder til LED-lyslinjen blinker hvitt tre ganger.

FIRMWAREOPPDATERING

Du vil bli varslet når en ny firmwareversjon for øreproppene eller ladeetuiet oppdages når øreproppene er koblet til appen. Øreproppene må ligge i ladeetuiet og etuiet må være åpent til fastwareoppdateringen er ferdig. Under oppdateringen, sørg for at batterinivåene til både ørepluggene og ladedekselet er over 20 %, og unngå bruk.

SPESIFIKASJONER

Merk: Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Inngang	5V --- 0.8A
Vurdert utgangseffekt	10mW
Batterikapasitet	60mAh x2 (Ørepropper) 580mAh (Ladeetui)
Ladetid	Opptil 1 time (Ørepropper) Opptil 3 timer (Ladeetui med Ørepropper)
Spilletid (ANC av)	Opptil 12 timer (opptil 48 timer med etui)
Spilletid (ANC på)	Opptil 8 timer (opptil 32 timer med etui)
Driver	9,2 mm
Frekvensrespons	20HZ-40KHZ
Impedans	17Ω
Vann- og støvbeskyttelsesnivå (Ørepropper)	IP55
Bluetooth-versjon	Bluetooth 5.4
Bluetooth-dekningsområde	10 meter