

ПРИЛОЖЕНИЕ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Загрузите приложение soundcore, чтобы ознакомиться с функциями окружающего звука, настройками эквалайзера, Dolby Audio, HearID Sound, обновлениями прошивки и другими захватывающими возможностями. Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, попробуйте переустановить приложение или обновить его до последней версии, доступной в магазине приложений вашего мобильного устройства.

ОБЗОР



1. Наконечник для уха
 - На момент покупки установлены амбушюры размера M.
2. Область управления наушниками
 - Сжимайте область управления на ножках наушников, чтобы выполнять различные функции.
3. Контакты для зарядки
4. Порт USB-C для зарядки
5. Кнопка зарядного футляра
6. Светодиодная лента

Ношение




1. Попробуйте разные амбушюры, чтобы найти наилучшее соответствие.
2. Аккуратно вставьте наушники в ушной канал и поверните их, пока они не будут плотно сидеть.
3. Используйте тест на посадку в приложении soundcore, чтобы обеспечить оптимальную работу функции активного шумоподавления.




Пыль, ушная сера или другой мусор могут скапливаться в наушниках. Чтобы поддерживать оптимальное качество звука, очищайте их регулярно. Используйте слегка увлажнённый ватный тампон с изопропиловым спиртом, чтобы аккуратно протереть металлический сетчатый фильтр под резиновыми насадками для ушей. Убедитесь, что спирт полностью высох на металлическом сетчатом фильтре перед повторным использованием наушников.

ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ



- Сдвиньте, чтобы открыть зарядный футляр. Наушники автоматически включатся и перейдут в режим сопряжения по Bluetooth.
- Выберите **soundcore Liberty 5** в списке Bluetooth вашего устройства для подключения. После подключения светодиодная полоска останется включенной в течение 2 секунд, а затем погаснет.

ЗАРЯДКА



- Убедитесь, что наушники и порт зарядки USB-C полностью высохли перед зарядкой. Поместите наушники в зарядный футляр и закройте его.
- Подключите зарядный футляр к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля USB-C для зарядки. Для беспроводной зарядки поместите зарядный футляр в центр вашего беспроводного зарядного устройства.


зарядного устройства. Перезарядка зарядного футляра с наушниками занимает 3 часа через кабель и 4 часа беспроводным способом. Зарядка наушников в течение 10 минут обеспечивает 5 часов воспроизведения.




Когда уровень заряда аккумулятора зарядного футляра опускается ниже 10%, он перестает заряжать наушники.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДВУМ УСТРОЙСТВАМ

1



2




По умолчанию включены двойные подключения. Чтобы подключить второе устройство, находясь уже подключенным к одному, сожмите область управления на обеих ножках наушников в течение 3 секунд, пока не услышите голосовой сигнал о режиме спаривания. Затем выполните сопряжение со вторым устройством.



Вы также можете активировать функцию двойного подключения через приложение soundcore. В приложении перейдите в Настройки > Двойное подключение > Включить двойное подключение > Подключить новое устройство.


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



- Нажмите на выделенную область для оптимального использования.
- Вы можете настроить элементы управления в приложении soundcore.

		Использование двух наушников.	Использование одного наушника.
	Воспроизведение/Пауза аудио	Сжать один раз (L/R)	Сожмите один раз
	Воспроизвести следующую композицию	Сжать два раза (R)	Сожмите дважды
	Воспроизвести предыдущую композицию	Сожмите дважды (L)	\
	Ответить на звонок	Сжать один раз (L/R)	Сожмите один раз
	Отклонить/Завершить вызов	Сожмите и удерживайте в течение 2 секунд (L/R).	Сожмите и удерживайте в течение 2 секунд
	Включить/выключить микрофон * Возможно, вам потребуется включить эту функцию через раздел «Управление» в приложении soundcore.	Сжать один раз (L/R)	Сожмите один раз
	Переключение между режимами ANC и прозрачности	Сожмите и удерживайте в течение 2 секунд (L/R).	Сожмите и удерживайте в течение 2 секунд


СПРАВКА ПО ИНДИКАЦИИ



	Быстро мигает белым		Медленно мигает красным
	Медленно мигает белым		Горит красным светом
	Горит белым светом		Индикатор отключен

DOLBY AUDIO

Примечание: Изображения интерфейса приведены только для иллюстрации; фактический вид может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.



Dolby Audio обеспечивает захватывающий опыт прослушивания, создавая ощущение звука вокруг вас. Вы можете выбрать один из трех режимов Dolby Audio в приложении soundcore:


Режим музыки: обеспечивает захватывающий, детализированный звук для ваших любимых мелодий, делая каждую ноту и ритм четкими и насыщенными.

Режим подкаста: Оптимизирован для четкого, сфокусированного звучания голоса, идеально подходит для прослушивания речевого контента.

Режим Кино: Улучшает ваше кинематографическое впечатление благодаря насыщенному, захватывающему звуку, который оживляет каждое действие.

Примечание: Dolby, Dolby Audio и символ двойной D являются товарными знаками корпорации Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Авторское право © 2020–2025 Dolby Laboratories. Все права защищены.

РЕЖИМ ИГРЫ




Обеспечивает точные аудиосигналы для конкурентного преимущества в играх, позволяя улавливать каждую деталь и быстро реагировать.



Игровой режим и LDAC/Dolby Audio не могут быть включены одновременно.

ЗВУК ОКРУЖЕНИЯ

Примечание: Изображения интерфейса приведены только для иллюстрации; фактический вид может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.



В приложении soundcore вы можете выбрать один из режимов: шумоподавление, обычный или прозрачный.

Шумоподавление (уровень 1–5): Оптимизирует шумоподавление, адаптируясь к вашим ушам и окружающей среде. Вы также можете выбрать различные режимы транспорта:

- Режим самолета: Обеспечивает мощное шумоподавление для сокращения шума авиационных двигателей, обеспечивая спокойное прослушивание во время полетов.
- Режим Anti-Bump: Оптимизирует подавление шума, чтобы уменьшить помехи при поездках по неровной дороге, обеспечивая стабильное звучание во время путешествий в транспорте или на пересечённой местности.

Обычный: Наслаждайтесь сбалансированным звуком без шумоподавления.


Прозрачность: Слушайте окружающие звуки четко, наслаждаясь музыкой.

LDAC

Используйте устройства на базе Android 8.0 или выше, чтобы насладиться звуком качества LDAC. LDAC обеспечивает более высокое качество звука, но увеличивает потребление энергии, что может сократить время воспроизведения.

Включите LDAC в условиях низких помех для стабильного соединения Bluetooth.


Примечание: изображения интерфейса приведены только для иллюстрации; фактический вид экрана может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения.



В приложении soundcore:

1. Выберите режим звука.
2. Нажмите «Предпочтительное качество звука».
3. «Согласиться», чтобы продолжить.
4. Переключение аудиокодеков занимает около 10 секунд. Вас могут попросить обновить прошивку наушников, если доступно обновление.

ДИСТАНЦИОННОЕ ФОТО




Когда наушники подключены к телефону через Bluetooth и используются, откройте камеру на телефоне. Затем нажмите один раз на ножку любого наушника, чтобы дистанционно управлять телефоном и сделать фотографию.



- Вам может потребоваться включить эту функцию через раздел "Управление" в приложении soundcore.
- Из-за настроек системы эта функция не поддерживается на некоторых телефонах.

БЫСТРОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА




Во время звонка или встречи однократно сожмите ножку любого наушника, чтобы выключить или включить микрофон (по умолчанию микрофон включён).



- Когда микрофон отключен или включен, вы услышите голосовое сообщение, указывающее на изменение. Если микрофон остается выключенным, голосовое уведомление будет повторяться каждые 20 секунд, чтобы указать статус отключения звука.
- Вам может потребоваться включить эту функцию через раздел "Управление" в приложении soundcore.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ




Для выключения поместите оба наушника в зарядный чехол и закройте его.



Если наушники вынуть из футляра, они автоматически выключаются через 30 минут, если не подключены к какому-либо устройству. Длительность можно задать в приложении soundcore.

RESET



Поместите наушники в зарядный футляр и оставьте его открытым. Нажмите и удерживайте кнопку на зарядном футляре в течение 10 секунд, пока световая полоска светодиода трижды не мигнет белым цветом.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Вы получите уведомление, как только будет обнаружена новая версия прошивки для наушников или зарядного футляра при подключении наушников к приложению. Убедитесь, что наушники находятся в зарядном футляре и футляр остается открытым до завершения обновления прошивки. Во время обновления уровень заряда аккумулятора наушников и зарядного футляра должен быть выше 20 %. Не используйте наушники во время обновления.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5В --- 0.8А
Оценочная выходная мощность	10 мВт
Емкость батареи	60 мАч ×2 (наушники) 580 мАч (зарядный кейс)
Время зарядки	До 1 часа (наушники) До 3 часов (зарядный футляр с наушниками)
Время воспроизведения (ANC выключено)	До 12 часов (до 48 часов с кейсом)
Время воспроизведения (ANC включено)	До 8 часов (до 32 часов с футляром)
Динамик	9,2 мм
Характеристика частотной передачи	20Гц-40кГц
Импеданс	17Ω
Уровень водонепроницаемости и пылезащиты (наушники)	IP55
Версия Bluetooth	Блютуз 5.4
Радиус действия Bluetooth	10м