

APLIKACIJA



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Prenesite aplikacijo soundcore za raziskovanje funkcij ambientalnega zvoka, nastavitev EQ, Dolby Audio, HearID zvoka, posodobitev programske opreme in drugih zanimivih funkcij. Če se vaši ušesni čepki ne morejo povezati z aplikacijo soundcore, poskusite znova namestiti aplikacijo ali jo posodobiti na najnovejšo različico, ki je na voljo v vaši mobilni trgovini z aplikacijami.

IZDELKA



1. Ušesni nastavki

- Ušesni nastavki velikosti M so ob nakupu že nameščeni.

2. Območje nadzora slušalk

- Stisnite območje nadzora na steblih slušalk, da upravljate različne funkcije.


3. Polnilni kontakti

4. Vrata USB za polnjenje

5. Gumb na polnilnem ohišju

6. LED svetlobni trak

NOŠENJE



1. Poskusite različne konice za ušesa, da najdete najboljšo prileganje.


2. Nežno namestite slušalke v ušesni kanal in jih zasukajte, dokler ne začutite, da so udobno nameščene.

3. Uporabite test prileganja v aplikaciji soundcore, da zagotovite optimalno delovanje aktivnega odpravljanja hrupa.



Prah, ušesno maslo ali druge nečistoče se lahko naberejo v slušalkah. Da ohranite optimalno kakovost zvoka, jih redno čistite. Uporabite rahlo navlaženo vatirano palčko z izopropilnim alkoholom, da nežno obrišete kovinski mrežni filter pod gumijastimi ušesnimi nastavki. Pred uporabo slušalk ponovno se prepričajte, da se je alkohol na kovinskem mrežnem filtru popolnoma posušil.

VKLOP IN ZDRUŽEVANJE




1. Potisnite in odprite polnilno ohišje. Slušalke se bodo samodejno vklopile in prešle v način Bluetooth seznanjanja.

Google Fast Pair: Takoj se povežite s svojim pametnim telefonom Android (z operacijskim sistemom Android 6.0 ali novejšim) z uporabo Google Fast Pair.

2. Izberite **soundcore Liberty 5** s seznama Bluetooth naprav na svoji napravi za povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, bo LED svetlobni trak ostal prižgan 2 sekundi, nato pa se ugasnil.

POLNJENJE




1. Poskrbite, da so ušesni čepki in USB-C polnilna vrata popolnoma suhi, preden začnete polniti. Postavite slušalke v polnilno ohišje in ga zaprite.
2. Etui za polnjenje priključite na električno napajanje s priloženim polnilnim kablom USB-C. Za brezžično polnjenje postavite polnilni etui na sredino brezžičnega polnilnika. Polnjenje ohišja za polnjenje z ušesnimi slušalkami traja 3 ure prek kabla in 4 ure brezžično. Polnjenje slušalk za 10 minut zagotavlja 5 ur predvajanja.




Ko raven baterije polnilne škatle pade pod 10 %, se bo prenehalo polniti slušalke.

DVOJNE POVEZAVE

1



2




Dvojne povezave so privzeto omogočene. Če želite povezati drugo napravo, medtem ko ste že povezani z eno, primate nadzorno območje na obeh stebrih slušalk za 3 sekunde, dokler ne zaslišite glasovnega poziva za način seznanjanja. Nato nadaljujte s povezovanjem z drugo napravo.



Dual Connections lahko omogočite tudi prek aplikacije soundcore. V aplikaciji pojdite na Nastavitve > Dvojne povezave > Omogoči dvojne povezave > Poveži novo napravo.




KONTROLNIKI



- Pritisnite označeno območje za najboljšo operativno izkušnjo.
- Krmlilnike lahko prilagodite v aplikaciji soundcore.

		Uporaba dvojnih slušalk	Uporaba enega slušalke
	Predvajaj/Začasno ustavi zvok	Stisnite enkrat (L/R)	Enkrat stisnite
	Predvajaj naslednjo skladbo	Stisnite dvakrat (R)	Stisnite dvakrat
	Predvajaj prejšnjo skladbo	Stisnite dvakrat (L)	\
	Sprejmi klic	Stisnite enkrat (L/R)	Enkrat stisnite
	Zavrni/končaj klic	Stisnite in držite 2 sekundi (L/R)	Stisnite in držite 2 sekundi
	Izklop/vklop mikrofona * Morda boste morali omogočiti to funkcijo prek nadzora v aplikaciji soundcore.	Stisnite enkrat (L/R)	Enkrat stisnite
	Preklaplajte med načinoma ANC in preglednosti	Stisnite in držite 2 sekundi (L/R)	Stisnite in držite 2 sekundi


LED SVETLOVODNIK



	Hitro utripa belo		Utripajoča rdeča počasi
	Počasi utripa belo		Sveti rdeče
	Sveti belo		Izklopljena

DOLBY AUDIO

Opomba: Slike v uporabniškem vmesniku so samo za ilustracijo; dejanski prikaz se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.



Dolby Audio zagotavlja vrhunsko izkušnjo poslušanja s postavitvijo zvoka okoli vas. V aplikaciji soundcore lahko izbirate med tremi Dolby Audio načini:


Glasbeni način: Ponuja poglobljen in podroben zvok za vaše najljubše skladbe ter poskrbi, da je vsak ton in ritem jasen in živ.

Način podcast: Optimizirano za jasne, osredotočene vokale, popolno za poslušanje govornih vsebin.

Način Filma: Izboljša vašo kinematografsko izkušnjo z bogatim, poglobljenim zvokom, ki oživlja vsak dogodek.

Opomba: Dolby, Dolby Audio in simbol z dvojno črko D so blagovne znamke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licenco Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 2020–2025 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

NAČIN IGRANJA




Omogoča natančne zvočne namige za konkurenčno prednost pri igranju iger, kar vam omogoča, da ujamete vsak detajl in se hitro odzovete.



Način igranja in LDAC/Dolby Audio ne moreta biti hkrati vključena.

OKOLJSKI ZVOK

Opomba: Slike uporabniškega vmesnika so zgolj za ponazoritev; dejanski prikaz se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.



V aplikaciji soundcore lahko izberete med načini: Izničevanje šuma, Normalni ali Način transparentnosti.

Preklic šumov (Raven 1 do 5): Optimizira preklic šumov z prilagajanjem vašim ušesom in okolju. Lahko izberete tudi različne načine prevoza:

- Način letala: Omogoča močno odpravljanje šumov za zmanjšanje hrupa letalskih motorjev in zagotavlja mirno poslušanje med leti.
- Način Anti-Bump: Optimizira odpravljanje šuma za zmanjšanje motenj na neravni vožnji, kar zagotavlja stabilen zvok med potovanjem v vozilih ali po razgibanem terenu.

Normalno: Uživate v uravnoteženem zvoku brez odpravljanja šumov.


Transparentnost: Jasno slišite zvoke iz okolja, medtem ko uživate v glasbi.

LDAC

Uporabite naprave z operacijskim sistemom Android 8.0 ali novejšim za izkušnjo zvoka v kakovosti LDAC. LDAC zagotavlja višjo kakovost zvoka, vendar povečuje porabo energije, kar lahko skrajša čas predvajanja.

Omogočite LDAC v okoljih z malo motenj za stabilno Bluetooth povezavo.


Opomba: Slike v uporabniškem vmesniku so zgolj ilustrativne; dejanski prikaz se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.



V aplikaciji soundcore:

1. Izberite način zvoka.
2. Tapnite na Prednostna zvočna kakovost.
3. Strinjam se za nadaljevanje.
4. Preklop zvočnih kodekov traja približno 10 sekund. Morda boste pozvani k posodobitvi vdelane programske opreme slušalk, če je na voljo posodobitev.

DALJINSKO SPROŽANJE FOTOGRAFIJ




Ko so slušalke povezane s telefonom prek Bluetootha in jih nosite, odprite fotoaparata na telefonu. Nato enkrat stisnite steblo ene od slušalk, da na daljavo upravljate telefon za zajem fotografije.



- Morda boste morali omogočiti to funkcijo prek nadzora v aplikaciji soundcore.
- Zaradi nastavitve sistema ta funkcija na nekaterih telefonih ni podprta.

HITRO IZKLOP ZVOKA




Med klicem ali sestankom enkrat stisnite pecelj katere koli slušalke, da izklopite ali vklopite mikrofonski sistem (privzeto je vklopljen).



- Ko je mikrofonski sistem utišani ali vključen, boste slišali glasovni poziv, ki vas obvesti o spremembi. Če mikrofonski sistem ostane izklopljen, se bo glasovno sporočilo ponovilo vsakih 20 sekund, da označi stanje utišanja.
- Morda boste morali omogočiti to funkcijo prek nadzora v aplikaciji soundcore.

IZKLOP




Za izklop vrnite obe slušalki v polnilno ohišje in ga zaprite.



Ko so slušalki odstranjene iz ohišja, se samodejno izklopijo po 30 minutah, če niso povezane z nobeno napravo. Trajanje lahko nastavite v aplikaciji soundcore.

RESET



Ušesni slušalki vstavite v etui za polnjenje in ga ne zaprite. Pritisnite in držite gumb na polnilnem ohišju 10 sekund, dokler LED svetlobni trak trikrat ne utripne belo.

POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE OPREME

Obveščeni boste, ko bo zaznana nova različica vdelane programske opreme za slušalki ali polnilno ohišje, ko bodo slušalki povezane z aplikacijo. Zagotovite, da sta slušalki v etuiju za polnjenje in da je etui odprt do konca posodobitve vdelane programske opreme. Med posodabljanjem zagotovite, da so ravni napolnjenosti baterije slušalk in etuija za polnjenje višje od 20 % ter jih na noben način ne uporabljajte.

SPECIFIKACIJE

Opomba: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vhod	5V --- 0.8A
Nazivna izhodna moč	10 mW
Kapaciteta baterije	60mAh ×2 (slušalke) 580mAh (polnilna škatlica)
Čas polnjenja	Do 1 uro (slušalke) Do 3 ure (polnilna škatlica s slušalkami)
Čas predvajanja (aktivno odpravljanje šumov izklopljeno)	Do 12 ur (do 48 ur z ohišjem)
Čas predvajanja (aktivno odpravljanje šumov vklopljeno)	Do 8 ur (do 32 ur s škatlico)
Pogon	9,2 mm
Frekvenčni odziv	20 Hz–40 kHz
Impedanca	17Ω
Stopnja vodoodpornosti in odpornosti na prah (slušalke)	IP55
Različica Bluetooth	Bluetooth 5.4
Domet Bluetooth	10m