

Utilisant votre Produit

1.Connectez-vous à une prise de courant.



Remarque : Pour une charge rapide, utilisez un adaptateur Power Delivery de 30W ou plus. Cependant, un adaptateur de 18W peut également être utilisé sans causer d'erreurs.

2.Chargez votre téléphone ou vos écouteurs sans fil.



Guide de lumière LED

Indicateur LED	Statut
Blanc solide pendant 3 secondes, puis éteint	Connexion à l'alimentation électrique.
Blanc fixe pendant 5 secondes, puis éteint	Chargement de vos écouteurs sans fil.
Clignotement rapide (toutes les 0,25 secondes)	Objets métalliques détectés.Retirez tous les objets métalliques de la surface de charge pour assurer un fonctionnement correct.
Clignotement lent (une fois par seconde)	Adaptateur secteur incompatible détecté.Utilisez un adaptateur Quick Charge 2.0/3.0 ou Power Delivery avec une sortie minimale de 18W.Pour des performances optimales, un adaptateur de 30W ou plus est recommandé.

Foire aux questions

Q: Le chargeur sans fil est-il compatible avec les téléphones Android?

A : Ce chargeur sans fil est conçu exclusivement pour les iPhones prenant en charge la charge sans fil magnétique, à partir de l'iPhone 12 et des modèles ultérieurs.

Q: Une coque de téléphone peut-elle affecter la charge sans fil?


A : Pour une expérience de recharge sans fil optimale, nous recommandons d'utiliser les étuis de téléphone magnétiques officiels d'Apple. Les étuis de plus de 2,5 mm d'épaisseur ou non magnétiques peuvent réduire l'efficacité de la charge.

Q: Le produit peut-il être utilisé en toute sécurité lorsqu'il est chaud?

Il est normal que les chargeurs sans fil se réchauffent légèrement, surtout lors d'une utilisation intensive, comme de longues sessions de jeu ou de streaming. Cependant, il est conforme aux normes de sécurité internationales, y compris EN 62368-1 et IEC 62368-1, garantissant une utilisation sûre.

Q: Le chargeur se soulève lorsque j'essaie de retirer mon téléphone. Comment puis-je empêcher cela?


A : Suivez la technique de retrait du téléphone indiquée dans le guide fourni avec votre chargeur sans fil. Cette méthode aide à empêcher le chargeur de bouger lorsque vous détachez votre téléphone.



Q: Ya-t-il un adaptateur recommandé à utiliser avec le produit pour la charge sans fil?

A : Si vous utilisez un adaptateur tiers, sélectionnez-en un qui prend en charge une sortie de 30 W ou plus avec le protocole PD pour garantir des vitesses de charge adéquates, tandis que l'utilisation d'un adaptateur de 18 W ne causera pas d'erreur.

Appareils compatibles



Spécifications

Entrée	9V=3A / 12V=2,5A=2A
Sortie	Téléphone : 15W Max. Écouteurs TWS : 5W Max.