

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Download soundcore-appen for at justere EQ-indstillinger, benytte spiltilstand, tilpasse touchstyringen, opdatere firmware og udforske flere funktioner.

Hvis dine øretelefoner ikke kan forbinde med soundcore-appen, så prøv at geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste tilgængelige version i din mobilapp-butik.


Download appen via <http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore>

OVERSIGT




1. Justerbar ørekrog
2. Berøringsområde
3. Opladningskontakter
4. Lydudgang
5. LED-lysstribe
6. USB-C-opladningsport
7. Opladningsetui-knap

TÆND, OG FORETAG PARRING



1. Åbn opladningsetuiet. Ørepropperne vil automatisk tænde og gå ind i Bluetooth-parrings tilstand.




2. Vælg "soundcore AeroFit 2" på din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse. Under parring vil LED-lysstrimlen på opladningsetuiet begynde at blinke. Når parringen er vellykket, vil LED-lysstrimlen forblive tændt i 1 sekund, før den slukkes.

⚠ Når først de er tilsluttet, vil øretelefonerne automatisk genoprette forbindelsen til din enhed, hver gang du åbner opladningsetuiet, så længe du ikke har slettet parringshistorikken fra din enhed.

DOBBELT FORBINDELSE

For at forbinde dine øretelefoner med to Bluetooth-enheder på samme tid er der to metoder:




Metode 1: Manuel parring med den anden enhed

Hold områderne til touchstyring på begge øretelefoner nede i 3 sekunder, mens du har øretelefonerne på, indtil du hører en lydmeddelelse om parringstilstand. You can then proceed to pair with the second device.

⚠ Hvis dine øretelefoner har været forbundet til to enheder, skal du fjerne mindst én, før du parrer med en ny enhed.

Metode 2: Brug soundcore-appen




I soundcore-appen skal du trykke på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne for at få adgang til Indstillinger. Vælg derefter **Dobbelte forbindelser > Aktiver dobbelte forbindelser > Tilslut ny enhed**.


💡 Funktionen Dobbelte forbindelser er aktiveret som standard.

MANUEL PARRING


Sådan går du manuelt ind i Bluetooth-parringstilstand:



1. Sæt øretelefonerne tilbage i opladningsetuiet.




2. Lad etuiet være åbent, og hold knappen på opladeretuiet nede i 3 sekunder.




3. Øretelefonerne går i parringstilstand. Fortsæt til parring med din enhed.

PLACERING I ØRET



1. Tag øretelefonerne op, og skub ørekrogene til LV4-positionen, som giver den største pasform.



2. Drej ørekrogene langs dit ydre øre for korrekt placering.




3. Når du har taget øretelefonerne på, kan du skubbe ørekrogene frem og tilbage mellem fire niveauer, indtil du finder den mest komfortable og sikre pasform.


Ørekrog Position Guide




Korrekt pasform



Niveau for lille




Niveau for stort



Ustabil pasform


Sådan rengør du produktet



Opladningskontakter

Efter hver brug skal du tørre øretelefonerne af med en blød, tør klud og rengøre opladningskontakterne med en vatpind for at forhindre problemer med opladning og slukning forårsaget af svedophobning.

LYDEFFEKTER




I soundcore-appen er standardlydeffekten "soundcore Signature", en særlig forudindstilling anbefalet af soundcore-teamet. Vi tilbyder 22 EQ-forudindstillinger til forskellige scenarier, som du kan skifte baseret på dine præferencer. Yderligere kan du oprette din egen lydprofil ved at justere otte skydere på siden "Tilpasset Equalizer".


AI-OVERSÆTTELSE

Bemærk: For at få adgang til AI-oversættelse skal du downloade soundcore-appen og sikre, at den er opdateret til version 3.8.7 eller nyere. Tilslut derefter dine earbuds til appen, og opdater firmwaren til den nyeste version.

Der er to måder at få adgang til **AI-oversættelse** på:




- Metode 1: Tryk på **Et-Tryk Oversættelse** på siden Mine Enheder.



- Metode 2: På AeroFit 2-siden skal du trykke på **AI-oversættelse** nederst.


Ansigt-til-ansigt oversættelse



1. Tryk på sprogsektionen øverst på siden, og vælg derefter Deres sprog og Mit sprog.
2. Tryk på knappen nederst til højre, og tal ind i dine øretelefoner. Oversættelsen vil blive afspillet via din telefon.
3. Tryk på knappen nederst til venstre, og tal ind i din telefon. Oversættelsen vil blive afspillet gennem dine øretelefoner.

🗣️ **Understøtter over 100 sprog og oversættelse af samtaler i realtid.**

Realtidsoversættelse



- Oversættelsen vises i realtid i appen.
1. Tryk på **Real-Time Translation**.
 2. Tryk på sprogsektionen øverst på siden, og vælg derefter Deres sprog og Mit sprog.
 3. Tryk på mikrofonknappen nedenfor for at starte optagelsen. Tryk på venstre knap for at sætte på pause, og tryk på højre knap for at afslutte Oversættelse i realtid.
- Understøtter over 100 sprog.**

BETJENINGSKNAPPER

Brug af dobbelte øretelefoner

Dobbeltryk på højre øretelefon for at afspille / pause lyd

x2

Dobbeltryk på venstre øretelefon for at springe sange over

x2

Dobbeltryk for at besvare opkald

x2

Tryk og hold i 2 sekunder for at afvise / afslutte opkald

Brug af enkelt øretelefon

Dobbeltryk på øretelefonen for at afspille / pause lyd

x2

Dobbeltryk for at besvare opkald


x2

Tryk og hold i 2 sekunder for at afvise / afslutte opkald

		Brug af Dual Earbuds	Brug af enkelt øreprop
	Afspil/pause lyd	Dobbelklik (R)	Dobbel tryk
	Afspil det forrige nummer	Tilpas i soundcore-appen	/
	Afspil det næste nummer	Dobbel tryk (L)	
	Besvar et opkald	Dobbel tryk (L/R)	Dobbel tryk
	Afvis et opkald/afslut et opkald	Tryk og hold i 2 sekunder (V/H)	Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Øg lydstyrken	Tilpas i soundcore-appen	Tilpas i soundcore-appen
	Sæk lydstyrken		
	Aktivér stemmeassistenten	Tilpas i soundcore-appen	Tilpas i soundcore-appen


Tilpas Touch-kontroller på soundcore-appen.

Bemærk: Billederne af brugergrænsefladen er kun til illustrationsformål. Det faktiske displayindhold kan variere afhængigt af softwareversionen.





Tryk på Kontrollementer på startsiden for at tilpasse berøringskontrolhandlinger for enten venstre eller højre øretelefon. **Du kan justere handlinger såsom at øge/sænke lydstyrken, skifte sang, afspille/sætte lyd på pause og aktivere stemmeassistenten.**

OPLADNING



1. Placer øretelefonerne i opladeretuiet, og luk det.


- Sørg for, at øretelefonerne og USB-C-opladningsporten er helt tørre før opladning.



2. Slut opladeretuiet til en strømforsyning ved hjælp af det medfølgende USB-C-opladningskabel. Alternativt, for trådløs opladning, skal du placere opladningsboksen i midten af din trådløse oplader.

- Genopladning af opladningsetuiet tager 1,7 timer via kabel og 2,6 timer via trådløs opladning.

SLUK




For at slukke skal du sætte begge øretelefoner tilbage i opladningsetuiet og lukke etuiet.


 Øretelefonerne slukkes automatisk efter 30 minutter, hvis de ikke tilsluttes. Varigheden kan tilpasses i soundcore-appen.

NULSTIL

Nulstil øretelefonerne, hvis de har problemer med at parre med hinanden eller med andre enheder.



1. Sæt øretelefonerne tilbage i opladningsetuiet, og lad etuiet stå åbent.




2. Tryk og hold knappen til opladningsetuiet nede i 10 sekunder, indtil LED-lysstrimlen blinker hurtigt hvidt tre gange, hvilket indikerer en vellykket nulstilling.

VEJLEDNING TIL LED-LYS


Tjek batteriniveauet

Når du åbner opladeretuiet, angiver LED-lysstriben det resterende batteriniveau i etuiet.




Kontrol af opladningsstatus

Når du tilslutter opladningsetuiet til en strømkilde, vil LED-lysstrimlen vise opladningsstatus:



FIRMWARE-OPDATERING



Du får besked, når der registreres en ny firmwareversion, hvis øretelefonerne er tilsluttet appen. Sørg for, at øretelefonerne er placeret i opladeretuiet, og lad etuiet være åbent, indtil firmwareopdateringen er gennemført. Undgå at bruge øretelefonerne under opdateringen.

SPECIFIKATIONER

Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Input	5 V $\equiv$ 1,2 A
Output	5 V $\equiv$ 0,42 A (0,21 A pr. port)
Batterikapacitet	750 mAh
Opladningstid	Øretelefoner: inden for 1 time Opladeretui: Kablet opladningstid: 1,7 timer til fuldt opladning af opladeretuiet, 2,2 timer til fuldt opladning af opladeretuiet og øretelefonerne. Trådløs opladningstid: 2,6 timer til at oplade opladeretuiet og øretelefonerne helt.
Driverenhed	20*11,5 mm
Frekvensgang	20~20 kHz (20~40 kHz, når LDAC er aktiveret)
Impedans	16 ohm
Vandtæthedsvurdering (øretelefoner)	IP55
Bluetooth-version	5.4

Kundeservice



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (Kun for Mellemøsten og Afrika)

support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (USA/Canada)

+44 (0) 1604 936200 (Storbritannien)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)



+971 8000320817 (De Forenede Arabiske Emirater)

+966 8008500030 (KSA)

+965 22069086 (Kuwait)

+20 8000000826 (Egypt)

+61 3 8331 4800 (Australien)

+90 (850) 460 14 14 (Tyrkiet)

+8 (800) 511-86-23 (Rusland)

000-8000-504-414 (Indien)