



ما يوجد في العبوة
استخدام منتجك
المواصفات


ما يوجد في العبوة




Anker SOLIX PS400
Portable Solar Panel



كابل شحن الطاقة الشمسية إلى
XT-60





كابل تمديد (3 أمتار)
(2×)




معلومات مهمة

استخدام منتجك

- افتح Anker SOLIX PS400 Portable Solar Panel وحاميها. للحصول على أقصى قدر من الشحن، قم بضبط اللوحة الشمسية حتى 4 زوايا وقم بمحاذاتها مباشرة تحت الشمس.



2. اشحن محطة الطاقة المحمولة الخاصة بك باستخدام كابل الشحن من الطاقة الشمسية إلى XT-60 المرفق. يمكن استخدام كابلات التمديد المضيئة بطول 3 أمتار لإطالة كابل الشحن.



ملاحظات:

- لا يمكن لـ Anker SOLIX PS400 Portable Solar Panel تخزين الكهرباء. وستحتاج إلى محطة طاقة محمولة لتخزين الطاقة.
- تخضع كفاءة الشحن لشدة ضوء الشمس.
- احتفظ بمحطة الطاقة المحمولة الخاصة بك بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. قد تسبب الحرارة المفرطة في تلفها.
- 400 واط تشير إلى قوة اللوح الشمسي، والتي لا تساوي القوة الفعلية لمنافذ الإخراج. إذ سيكون هناك بعض فقدان الطاقة عند تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، ومن ثم فإن الطاقة الفعلية لمنافذ الإخراج ستكون أقل من طاقة اللوحة الشمسية.

المواصفات

الطاقة القصوى	400W
الجهد المقدر	48V
التيار المقدر	8.33A
الأبعاد (مطوي)	in / 990 × 675 × 50 mm 2.0 × 26.6 × 39.0
الأبعاد (مفتوح)	in / 2540 × 990 × 30 mm 1.2 × 39.0 × 100.0
الوزن الصافي	16.28 كجم / 35.9 رطل