



Kontrollering af batteriniveauet

Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteriniveauet.



- ① Hvidt lys: Batteriniveauindikator
- ② Blåt lys: Indikator for trådløs opladning
- ③ Tænd/sluk-knap



*Bemærk: I den seneste periode vil powerbanks med en af de to viste logoveritioner blive sendt tilfældigt. Bortset fra logoet forbliver produkternes funktionalitet identisk. Vær venligst sikker på kvaliteten af produktet.


Opladning af dine enheder

Trådløs opladning af dine enheder


Den hvide batteriniveauindikator og den blå trådløse opladningsindikator vil lyse, når dine enheder oplades trådløst.

Bemærk: For manuelt at aktivere eller afslutte trådløs opladningstilstand skal du trykke på tænd/sluk-knappen to gange.


1



2



Oplad dine enheder via det indbyggede USB-C-kabel eller USB-C-porten




Bemærk:

Brug det indbyggede USB-C-kabel til at opnå hurtig opladning. Alternativt kan du forbedre den trådløse opladningshastighed ved ikke at bruge din telefon og lukke apps med højt strømforbrug. Når din enhed oplades via det indbyggede USB-C-kabel, deaktiveres trådløs opladning automatisk. Tryk


to gange på tænd/sluk-knappen for at genaktivere trådløs opladningstilstand.

Genopladning af din powerbank

Genoplad din powerbank via det indbyggede USB-C-kabel eller USB-C-port.



Opladning og genopladning på samme tid



Specifikationer

Cellekapacitet	10.000 mAh
Indgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2,22A / 12V $\Rightarrow$ 1,66A (20W maks.)
Output	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 10V $\Rightarrow$ 2,25A / 12V $\Rightarrow$ 2,5A / 15V $\Rightarrow$ 2A / 20V $\Rightarrow$ 1,5A (30W maks.)
Trådløst Udgang	5W / 7,5W
Samlet Udgang	5V $\Rightarrow$ 3A (15W Max)