


## バッテリー残量 (%) を表示する




- ① 低電流モード
- ② 充電中
- ③ バッテリー残量
- ④ USB-C ケーブル
- ⑤ USB-C ポート
- ⑥ USB-A ポート
- ⑦ 電源ボタン


## 機器への給電

内蔵 USB-C ケーブルまたは USB-C ポートを使用して、機器を充電します。

内蔵 USB-C ケーブルを使用する場合：




USB ポートを使用する場合：



## 本製品の充電


内蔵 USB-C ケーブルまたは USB-C ポート経由で充電します。

(充電器は別売りです)




## ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電


1. 電源ボタンを2回押して低電流モードを起動すると、LED インジケーターが緑色に点灯します。



2. ワイヤレスイヤホンやスマートウォッチを充電します。



3. 電源ボタンを2回押して低電流モードを終了します。



製品の仕様

|      |                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セル容量 | 20,000 mAh                                                                                                                                                                    |
| 入力   | USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A (最大 20W)                                                                                                          |
| 出力   | USB-C ケーブル / USB-C ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A (最大 30W)<br>USB-A ポート : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (最大 22.5W) |
| 合計出力 | 5V ≡ 3A (最大 15W)                                                                                                                                                              |